



магазин  
ИННОВАЦИЙ

---

# Пилка для педикюра

## ShowSee B1-W

Руководство пользователя



## 1. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо полностью зарядить его аккумулятор. Разъем для подзарядки расположен на торце рукоятки.



Подключите к разъему кабель, который входит в комплект. Другой конец кабеля необходимо подключить к любому разъему USB с силой тока не менее 1 А. Во время зарядки на рукоятке горит светодиодный индикатор. Полная зарядка занимает около 1 часа.

## 2. Выбор и установка ролика

Установите на пилку нужный ролик. Светло-серый ролик имеет более мелкую текстуру, темно-серый — более крупную.





Ролик с крупной текстурой рекомендуется использовать для влажной шлифовки и удаления мозолей. Ролик с мелкой текстурой — для сухой шлифовки и финальной полировки кожи.

Для того чтобы освободить фиксатор ролика, нажмите кнопку, расположенную сбоку. После использования для влажной шлифовки ролик необходимо промыть водой, после сухой шлифовки — очистить с помощью кисточки, которая входит в комплект.

Когда пилка не используется, ролик рекомендуется закрывать пластиковой крышкой.

### 3. Использование пилки

Для включения пилки нажмите и удерживайте центральную клавишу в течение 3 секунд. Краткие нажатия той же клавиши позволяют выбрать одну из двух скоростей вращения ролика. Для того чтобы отключить пилку, нажмите и удерживайте клавишу в течение 3 секунд.



После включения осторожно прижмите пилку к обрабатываемому участку кожи. **Не нажимайте слишком сильно** — устройство снабжено системой



автоматической остановки при избыточном давлении, которое может повредить кожу. Рекомендуется постоянно перемещать устройство по поверхности кожи, не останавливаясь надолго на одном месте. Немедленно прекратите использование устройства при возникновении неприятных ощущений.

**Обратите внимание!** Пилка защищена от воды по стандарту IPX7 — ее можно мыть под водой и использовать в душе. Однако устройство нельзя полностью погружать в воду. Рекомендуем следить за тем, чтобы вода не попала в разъем зарядки. Если вы собираетесь зарядить пилку сразу после использования, рекомендуем подождать некоторое время, чтобы разъем полностью просох.