

# Фонарь-мультиинструмент

## Fishbone

Руководство пользователя





## Расположение инструментов и принадлежностей

На рукоятке мультитула находится крепежное кольцо с карабином и стропорез.  
Боковой выступ рукоятки можно использовать как инструмент для разбивания стекла.



В нижней части мультитула расположена открывалка для бутылок.





Откидная крышка выполняет функцию подставки. В цилиндрическую часть на конце подставки встроен свисток.



Под откидной подставкой расположены спиральная зажигалка и индикатор уровня заряда аккумулятора.



Также в крышку встроен магнит для крепления мультитула на металлических поверхностях.

Две биты для отвертки хранятся в откидной крышке.



Для использования отвертки биты нужно установить в отверстие с магнитным держателем на рукоятке мультитула.

#### **Использование фонаря и спиральной зажигалки**

Для зарядки аккумулятора используйте порт USB-C, расположенный под красной защитной крышкой.



С помощью комплектного кабеля подключите устройство к любому разъему USB с силой тока не менее 1 А. Полная зарядка занимает около 1 часа. Наблюдать за ее ходом вы можете с помощью синих светодиодных индикаторов.



**Внимание!** После зарядки аккумулятора обязательно плотно закрывайте защитную резиновую крышку. Попадание воды в разъем может вывести мультитул из строя.



Для того чтобы включить фонарик, нажмите выступающую кнопку (показана на фото сверху). Режимы переключаются в следующем порядке: 2 уровня яркости белого свечения, 2 уровня яркости желтого свечения, красное свечение, стробоскоп для подачи сигналов. Для включения турборежима (максимальная яркость) зажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

**Внимание!** Турборежим предназначен для экстренных ситуаций. Время работы от аккумулятора в этом случае сокращается до нескольких минут. Кроме того, режим не рекомендуется использовать дольше 1 минуты, чтобы избежать перегрева устройства.

Для использования зажигалки **НЕОБХОДИМО** откинуть подставку (в противном случае она может расплавиться), а затем удерживать в течение 3 секунд кнопку, показанную на фото снизу.

Во избежание перегрева зажигалка отключается автоматически через несколько секунд.

**Внимание!** Не погружайте устройство в воду, не подвергайте резкому нагреву и охлаждению, а также сильным ударным нагрузкам. Не вносите изменений в конструкцию устройства и не используйте его при возникновении неисправностей.