



магазин
ИННОВАЦИЙ

Гибкий налобный фонарь YUC Flash

Руководство пользователя





1. Тип товара: налобный фонарь

2. Характеристики

- Материал: АБС-пластик
- Разъем для подзарядки аккумулятора: USB Type-C
- Время работы: ~5-15 часов (в зависимости от выбранного режима)
- Размеры: 200 x 150 x 35 мм
- Вес: 160 г
- Размеры упаковки: 220 x 145 x 60 мм
- Вес в упаковке: 200 г

3. Зарядка фонаря

Перед первым использованием фонаря необходимо полностью зарядить его аккумулятор. Для этого используется разъем USB Type-C, расположенный под защитной резиновой крышкой с противоположной стороны от кнопок управления.

С помощью комплектного кабеля подключите фонарь к любому источнику питания USB с силой тока не менее 1 А. Ход зарядки можно отслеживать с помощью 4 синих светодиодных индикаторов рядом с кнопками управления. Полная зарядка занимает около 2-4 часов.

Внимание: после зарядки аккумулятора убедитесь, что вы плотно закрыли резиновую защитную крышку разъема USB, в противном случае устройство может выйти из строя от воздействия влаги.

4. Использование фонаря

Наденьте фонарь на голову, отрегулировав ремешок так, чтобы он обеспечивал плотную посадку. Убедитесь, что красные кнопки управления расположены сверху.

Вы можете наклонять прожектор, чтобы изменить направление основного освещения. Если вы управляете велосипедом или другим транспортным средством, рекомендуем настроить свет до начала движения.

Чтобы включить панорамное освещение, нажмите переднюю кнопку. Нажмите



кнопку повторно, чтобы уменьшить яркость панорамного освещения. Нажмите кнопку еще раз, чтобы активировать режим мерцания LED-ленты. Если нажать переднюю кнопку вновь в режиме мерцания, панорамное освещение выключится.

При нажатии задней кнопки включится основной прожектор с направленным светом. Чтобы уменьшить его яркость, нажмите кнопку повторно. Дальнейшие нажатия задней кнопки активируют габаритные огни, а также совместное свечение габаритных огней и основного прожектора, в том числе в режиме мерцания. Эта же кнопка отвечает за выключение прожектора и габаритных огней.

Обратите внимание: основное и панорамное освещение, а также габаритные огни можно включать одновременно. Для этого используйте обе кнопки.

Уровень заряда батареи можно отслеживать с помощью 4 светодиодных индикаторов синего цвета. Если фонарь долго не используется, его рекомендуется хранить при комнатной температуре при уровне заряда ~60-80%, что соответствует 3 горящим индикаторам.

Примечание: фонарь защищен от брызг, но его не следует погружать в воду.

5. Комплектация

- Налобный фонарь
- Зарядный кабель

6. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР