



магазин
ИННОВАЦИЙ

Беспроводная колонка Dinamoss

Руководство пользователя







1. Тип товара: беспроводная колонка

2. Характеристики

- Беспроводное подключение: Bluetooth 5.0
- Мощность динамиков: 10 Вт
- Емкость аккумулятора: 1800 мАч
- Время непрерывной работы: ~3 часа
- Форматы поддерживаемых карт: TF (до 32 Гб, не поставляется в комплекте)
- Количество режимов подсветки: 4
- Материал: АБС-пластик
- Размеры: 165 x 65 x 60 мм
- Вес: ~420 г
- Размеры упаковки: ~190 x 90 x 75 мм
- Вес в упаковке: ~650 г

3. Руководство по эксплуатации

Чтобы включить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения  в течение 2 секунд. Для переключения режимов подсветки нажимайте на кнопку подсветки . Также вы можете выключить подсветку — для этого дважды нажмите на соответствующую кнопку.



Для того чтобы связать колонку со смартфоном или другим гаджетом с помощью Bluetooth, вам необходимо включить колонку, а затем найти ее на своем гаджете в разделе доступных Bluetooth-устройств. Колонка будет распознаваться под названием YX-2602 (или схожим с ним). После того как вы подключитесь к колонке с помощью Bluetooth, включите музыку на своем гаджете, чтобы она проигрывалась через колонку.

Чтобы проигрывать музыку с карты памяти, загрузите нужные вам композиции на TF-карту и вставьте ее в слот для карты памяти (он находится на задней стороне колонки рядом с разъемом для зарядки). После того как вы вставили карту, нажмите кнопку **TWS** для воспроизведения музыки.

Чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение музыки, нажимайте



кнопку .

Короткое нажатие кнопок  и  приведет к переключению песни на предыдущую/следующую. Длинное нажатие этих кнопок приведет к увеличению/уменьшению громкости.

Чтобы выключить колонку, удерживайте кнопку  в течение 2 секунд.

Чтобы зарядить колонку, подключите к ней кабель из набора (вставьте штекер Type-C в разъем на задней стороне колонки). Второй конец кабеля подключите к сетевому адаптеру. Зарядка занимает около 2-3 часов. Во время зарядки между динамиками горит красная подсветка.

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не пытайтесь вставить в колонку карты памяти, не соответствующие формату TF.

Для зарядки устройства не используйте поврежденные кабели или неисправные сетевые адаптеры.

Не допускайте попадания воды на устройство.

Храните устройство в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Не подвергайте устройство значительным механическим нагрузкам, в том числе ударам.

5. Комплектация

- Беспроводная колонка
- Зарядный кабель USB Type-C
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР