

# Водонепроницаемый фонарь PowerLite Travel

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: трэвел-фонарь

## 2. Характеристики

- Материалы: АБС-пластик, резина
- Емкость аккумулятора в версии Mini: 2600 мАч
- Емкость аккумулятора в версии Max: 5200 мАч
- Мощность при заряде гаджетов: 10 Вт
- Класс водонепроницаемости: IPX8
- Размеры фонаря Mini: 160 x 40 x 40 мм
- Размеры фонаря Max: 240 x 40 x 40 мм
- Вес фонаря Mini: 172 г
- Вес фонаря Max: 250 г
- Размеры упаковки (для Mini): 180 x 60 x 46 мм
- Размеры упаковки (для Max): 265 x 60 x 46 мм
- Вес в упаковке (для Mini): 240 г
- Вес в упаковке (для Max): 320 г

## 3. Руководство по эксплуатации

Перед использованием фонарь рекомендуется зарядить. Для этого отвинтите защитную крышку в задней части фонаря (в месте нахождения кнопки включения). Крышка откручивается против часовой стрелки. Как только вы снимете защитную крышку, вы увидите два разъема – для зарядки фонаря вставьте зарядный кабель из комплекта в разъем Type-C. Второй конец кабеля подключите к пауэрбанку или сетевому адаптеру.

Чтобы использовать фонарь в качестве пауэрбанка, вставьте зарядный кабель в разъем USB-A, расположенный рядом с разъемом для зарядки фонаря. Второй конец кабеля подключите к гаджету, который нужно зарядить.

**Обратите внимание:** во время зарядки фонаря и использования функции пауэрбанка разъемы не защищены от воды. После использования разъемов плотно закрутите крышку.

Для использования фонаря предусмотрена специальная кнопка – она расположена в задней части устройства, в защитной крышке. Нажимая кнопку, вы можете переключаться между режимами свечения. Чтобы выключить фонарь, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд.



При необходимости вы можете повесить фонарь или закрепить его на любой металлической поверхности. Чтобы повесить фонарь, прикрепите ремешок из комплекта к крючку, расположенному возле кнопки включения – для этого ремешок снабжен карабином. Для фиксации фонаря на металлических поверхностях предусмотрены два мощных магнита, расположенных на корпусе устройства (прямоугольные, металлические).

В экстренных случаях можно использовать инструмент для разбивания стекла – он расположен на защитной крышке рядом с кнопкой включения.

#### 4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не подвергайте устройство значительным механическим нагрузкам, в том числе ударам.

Не допускайте попадания жидкости на фонарь в случае, если защитная крышка снята.

Не рекомендуется использовать режимы свечения или функцию пауэрбанка во время зарядки фонаря.

Храните устройство в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов и источников огня.

Не направляйте включенный фонарь в глаза.

#### 5. Комплектация

- Фонарь
- Зарядный кабель
- Ремешок
- Документация

#### 6. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР