



магазин
ИННОВАЦИЙ

Фонарь-трансформер SearchLight PRO

Руководство пользователя





1. Тип товара: кемпинговый фонарь

2. Характеристики

- Материал: АБС-пластик
- Цвет: черный, желтый
- Количество режимов: 5
- Размеры: 300 x 125 x 110 мм
- Вес: ~720 г
- Размеры упаковки: ~310 x 130 x 130 мм
- Вес в упаковке: 950 г

3. Руководство по эксплуатации

Чтобы включить фонарь, нажмите желтую кнопку на корпусе устройства (находится рядом с планкой для крепления рукояти). Для переключения режимов свечения нажимайте кнопку повторно.

Чтобы использовать фонарь в ручном режиме, прикрепите к нему рукоять, надев ее на специальную «ребристую» планку. Для того чтобы носить фонарь верхним хватом, рукоять нужно надеть так, чтобы ее длинная часть была расположена перпендикулярно корпусу фонаря (как показано на изображении ниже).





Для того чтобы носить фонарь нижним хватом, рукоять нужно надеть так, чтобы ее длинная часть была параллельна корпусу фонаря (так, как показано на изображении ниже).



Чтобы снять или передвинуть рукоять, оттяните желтую кнопку. Кнопка предусмотрена для надежного крепления рукояти.

Вы можете использовать фонарь в качестве напольного прожектора. Для этого подденьте и раскройте желтые ножки, пока не услышите щелчок. Чтобы сложить ножки, слегка передвиньте крепления у их оснований (на них есть наклейки со стрелками).

При необходимости вы можете отрегулировать направление светового потока основного прожектора, повернув его в нужную сторону. Для этого одной рукой удерживайте корпус фонаря, а другой поворачивайте прожектор.

В задней части фонаря есть лампа. Ее можно использовать в паре с треногой, чтобы применять фонарь в качестве светильника. Для этого установите фонарь на треногу и включите лампу – отражающийся от поверхности свет обеспечит мягкое круговое освещение.

Важно: также вы можете подвесить фонарь и включить лампу для создания приглушенного освещения. Для этого на задней стороне фонаря предусмотрен откидной крючок.

Чтобы зарядить фонарь или воспользоваться функцией пауэрбанка, снимите резиновую заглушку, защищающую разъемы от влаги. Разъем USB-A



используется для зарядки смартфонов. Разъем Type-C необходим для зарядки самого фонаря.

Важно: после использования закрывайте разъемы крышкой, чтобы защитить их от попадания влаги.

Примечание: для отображения уровня заряда встроенного аккумулятора предусмотрены синие LED-индикаторы. Они расположены над разъемами и кнопкой включения.

4. Меры предосторожности

Не светите фонарем в глаза.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не допускайте ударов и других механических нагрузок, способных повредить устройство.

Не рекомендуется использовать фонарь под дождем или в помещении с высоким уровнем влажности (например, в ванной).

Не используйте поврежденные кабели или сетевые адаптеры совместно с устройством.

Храните фонарь в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, отопительных приборов и источников огня.

5. Комплектация

- Фонарь
- Зарядный кабель

6. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР