



магазин
ИННОВАЦИЙ

Настенные часы Jumbo Light

Руководство пользователя





1. Тип товара: настенные часы

2. Характеристики

- Необходимый разъем для подключения к сети: USB-A (5 В, 2 А)
- Материал: АБС-пластик
- Формат времени: 12/24 часа
- Формат температуры: °C / °F
- Резервное питание часов: батарея CR2032 (не поставляется в комплекте)
- Питание пульта ДУ: батарея CR2032 (не поставляется в комплекте)
- Количество цветов подсветки: 7
- Размеры: 300 x 300 x 30 мм
- Вес: ~450 г
- Размеры упаковки: ~340 x 340 x 50 мм
- Вес в упаковке: ~700 г

3. Руководство по эксплуатации

Для подвешивания на стене в корпусе часов предусмотрено отверстие. Вы сможете закрепить часы на любом подходящем крепеже — например, на шурупе или гвозде. В комплекте представлено дополнительное крепление, которое можно приклеить к часам для того, чтобы они не двигались после подвешивания и располагались параллельно стене.

Для включения часов подключите их к сети — для этого вставьте сетевой кабель в USB-разъем (выходная мощность не должна быть меньше 10 Вт). При включении активируются цветная подсветка и циферблат.

Для настройки Jumbo Light используйте пульт дистанционного управления. Перед началом использования вставьте в него батарейку стандарта CR2032 (отсек для батарейки находится в нижней части пульта, под крышкой).

Чтобы настроить цвет LED-подсветки, нажмите нижнюю кнопку пульта (с рисунком пальца). Зажмите нижнюю кнопку на 2-3 секунды, чтобы уменьшить яркость LED-подсветки (более продолжительное нажатие приведет к выключению подсветки).

Нажмите кнопку SET, чтобы посмотреть температуру воздуха в помещении. После этого вы можете нажать кнопку UP, чтобы посмотреть температуру



воздуха в градусах по Фаренгейту.

Обратите внимание: после перехода в режим просмотра температуры вы можете зажать кнопку SET для активации поочередного отображения времени и температуры. Чтобы вновь включить стандартный режим отображения времени, вновь зажмите кнопку SET на несколько секунд.

После перехода в режим просмотра температуры нажмите SET еще раз, чтобы узнать время, на которое выставлен будильник. В данном режиме вы можете еще раз нажать SET, чтобы перейти в меню активации ночного режима (надпись ON означает, что ночной режим активен, надпись OFF – неактивен). Для включения или выключения ночного режима нажимайте кнопку UP.

Примечание: если вы активировали ночной режим, яркость циферблата будет автоматически снижаться до минимальной в выбранное время. После активации ночного режима (на циферблате отображается ON) зажмите кнопку SET, чтобы выбрать время включения ночного режима, а затем время его выключения (в этот момент яркость дисплея вновь повысится).

Таким образом, кнопка SET позволяет переключаться между разными режимами: «Время» > «Температура» > «Время будильника» > «Ночной режим».

Для изменения яркости циферблата перейдите в стандартный режим кнопкой SET (на циферблате будет отображаться текущее время). После этого нажимайте кнопку UP, чтобы выбрать нужный режим яркости циферблата.

Чтобы изменить формат времени (12/24 часа) перейдите в стандартный режим отображения времени и зажмите кнопку SET на 2-3 секунды. Измените формат времени кнопками UP и DOWN.

Для настройки часов перейдите в режим настройки формата времени (зажав кнопку SET на 2-3 секунды) а затем вновь нажмите SET. Настройте часы, нажимая кнопки UP и DOWN, а затем вновь нажмите SET, чтобы перейти к настройке минут. Для сохранения выбранных значений вновь нажмите SET или не используйте пульт в течение нескольких секунд.

Для настройки времени будильника перейдите в режим будильника с помощью кнопки SET: когда на экране часов отображается время (стандартный режим), для перехода в режим будильника кнопку нужно нажать два раза. После этого



зажмите SET на 2-3 секунды, чтобы настроить время будильника.

Примечание: по умолчанию будильник неактивен. Чтобы он мог сработать в выбранное время, нажмите кнопку DOWN, находясь в стандартном режиме (режим отображения времени). На экране появится значок AL (от английского alarm – «будильник»).

При срабатывании будильника вы можете выключить его кнопками DOWN или UP. Также вы можете отложить будильник, нажав кнопку SET. По умолчанию будильник откладывается на 5 минут. Если вы хотите изменить этот интервал (от 5 до 60 минут), перейдите в режим будильника и после настройки времени будильника нажмите кнопку SET, а затем выберите нужный интервал повторного срабатывания кнопками UP и DOWN.

ВАЖНО: чтобы выставленное время и другие настройки не сбивались после отключения часов от сети, вставьте в часы батарейку стандарта CR2032. Батарейный отсек расположен в задней части устройства.

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не используйте для подключения устройства к сети неисправные сетевые адаптеры.

Не допускайте попадания жидкостей на корпус устройства.

Не рекомендуется использовать устройство в помещениях с высоким уровнем влажности (например, в ванной).

Убедитесь, что устройство надежно закреплено на стене.

5. Комплектация

- Настенные часы
- Пульт ДУ
- Крепление
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР



магазин
ИННОВАЦИЙ



Страна-производитель: КНР