

# Мультипроектор Xiaomi A10

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: DPL-проектор

## 2. Характеристики

- Минимальное разрешение: 480 x 360
- Максимальное разрешение: 1920 x 1080
- Соотношение сторон: 4:3/16:9
- Количество отображаемых цветов: 1,67 млн
- Максимальная диагональ проекции: 2,54 м
- Максимальная дистанция проекции: 3,3 м
- Минимальная мощность сети (при питании от USB): 10 Вт
- Размеры: 140 x 100 x 55 мм
- Вес: ~350 г
- Размеры упаковки: ~170 x 160 x 82 мм
- Вес в упаковке: ~540 г

## 3. Руководство по эксплуатации

Установите проектор на ровную поверхность. Подключите его к сети с помощью адаптера из комплекта. Также для питания устройства вы можете воспользоваться кабелем micro-USB.

**Обратите внимание:** для работы проектора от USB необходимо, чтобы он был подключен к сетевому адаптеру мощностью от 10 Вт.

Чтобы включить проектор, нажмите кнопку питания (расположена отдельно от других клавиш, под отверстием с LED-индикатором). Также вы можете включить проектор с помощью пульта, нажав красную кнопку.

**Важно:** для питания пульта необходимы батарейки стандарта AAA (2 шт., не поставляются в комплекте).

Наведите проектор на стену или другую вертикальную поверхность и отрегулируйте четкость изображения, используя переключатель рядом с линзой. Для правильной цветопередачи и высокого контраста поверхность должна быть матовой, белого цвета. Максимальное качество изображения достигается в затемненном помещении. Также вы можете предварительно настроить устройство с помощью пульта — например, изменить язык интерфейса.



**Примечание:** для перехода между пунктами меню нажимайте кнопки со стрелками на пульте. Для регулировки громкости предусмотрены кнопки «+» и «-». Справа от красной кнопки включения расположена кнопка Mute для выключения звука. Три кнопки под клавишей включения используются для перемотки видео и перелистывания роликов. Три кнопки над клавишами «+» и «-» отвечают за следующие действия (слева направо): «Назад», «Меню», «Источник сигнала».

Чтобы транслировать фото или видео, подключите к проектору устройство с файлами (например, USB-накопитель или SD-карту). После этого выберите нужный пункт меню с помощью пульта.

**Важно:** если вы хотите транслировать фото или видео с устройства, подключенного к проектору через разъем HDMI, выберите в меню пункт с символом HDMI-кабеля (рядом с разделом настроек).

**Примечание:** перемещаться по меню можно с помощью клавиш, расположенных на корпусе проектора.

#### 4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Для питания проектора не используйте поврежденные кабели или неисправные сетевые адаптеры.

Не допускайте попадания жидкостей на корпус устройства.

Не направляйте проектор в глаза.

Отверстия на корпусе проектора предназначены для его охлаждения. Не закрывайте их и не устанавливайте проектор в тесном пространстве.

#### 5. Комплектация

- Проектор
- Сетевой адаптер
- Пульт ДУ
- Документация



- 
6. Страна-разработчик: КНР  
Страна-производитель: КНР