

Игровая приставка GameStation Slim

Руководство пользователя





1. Тип товара: игровая приставка

2. Характеристики

- Цвет: белый
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Поддержка TF-карт: до 128 Гбайт
- Разъем для подключения к монитору: HDMI
- Минимальное входное напряжение: 10 Вт
- Процессор: Cortex-A7, 1,2 ГГц
- Поддерживаемые платформы: CPS, FC, GB, GBA, GBC, MD, SFC, PS1, Atari
- Размеры: 175 x 125 x 60 мм
- Вес: ~350 г
- Размеры упаковки: 330 x 240 x 75 мм
- Вес в упаковке: ~850 г

3. Руководство по эксплуатации

Подключите игровую приставку к сети. Для этого вставьте USB-кабель из комплекта в USB-разъем мощностью от 10 Вт, а затем подключите кабель к приставке. Далее подключите приставку к телевизору или монитору, используя кабель HDMI.

Важно: монитор должен быть снабжен входным разъемом HDMI. При использовании переходников корректная работа устройства не гарантируется.

Включите приставку, нажав красную кнопку на ее корпусе. Убедитесь, что USB-ресивер вставлен в USB-разъем на передней стороне приставки – он необходим для работы геймпадов (джойстиков).

Вставьте в геймпады батарейки стандарта AAA, соблюдая полярность (по 3 штуки в каждый геймпад, не поставляются в комплекте). После этого передвиньте переключатель на геймпадах – горящий индикатор уведомит вас о том, что джойстик активен.

Примечание: управление в играх может различаться. Для передвижения по меню используются 4 кнопки слева. Для подтверждения используется кнопка Select. Для начала игры предусмотрена кнопка Start. Кнопка Mode отвечает за настройки (в игре/меню). Остальные кнопки (ситуативно) используются для



управления в играх и действий в меню.

В главном меню вы можете просматривать список игр (в разделе List), сохранения (в разделе History), избранные игры, которые вы отметили (Favorite). Также игры можно искать по категориям (в зависимости от платформы, для которой они выпускались) в разделе Category или пользоваться поиском по названию в разделе Search.

Обратите внимание: в настройках можно изменить язык интерфейса, а также другие параметры.

Чтобы загрузить новые игры, скачайте их образы (файлы) из интернета. После этого вытащите TF-карту из приставки, вставьте в компьютер (возможно, потребуется специальный картридер для TF-карт) и загрузите на карту новые игры, скачанные из интернета.

Примечание: приставка поддерживает игры формата CPS, FC, GB, GBA, GBC, MD, SFC, PS1, Atari arcade game.

Обратите внимание: приставка снабжена динамиком. Отрегулировать громкость звука можно с помощью кнопок «+» и «-» на корпусе приставки.

При необходимости вы также можете установить игровую консоль на специальную подставку из комплекта.

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не допускайте попадания жидкостей на корпус устройства.

Не используйте для питания устройства поврежденные кабели или неисправные сетевые адаптеры.

Храните устройство в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Не подвергайте корпус устройства значительным механическим нагрузкам, в том числе ударам.



5. Комплектация

- Приставка
- Геймпады (2 шт.)
- TF-карта
- Кабель питания
- Кабель HDMI
- Ресивер для подключения геймпадов
- Подставка
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР