

Mini Pano

RU

Настройка

Шаг 1: Включение питания

Для подачи напряжения на камеру используйте адаптер питания.



Шаг 2: Настройка камеры

- 1. Создание аккаунта пользователя.
 - Подключите мобильное устройство к сети Wi-Fi.
 - Найдите приложение EZVIZ в App Store или Google Play™ и загрузите его.
 - Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя в EZVIZ.
- 2. Добавление камеры Mini Pano в EZVIZ.
 - Авторизируйтесь в приложении EZVIZ.
 - В верхнем правом углу главного экрана нажмите «+», чтобы открыть интерфейс сканирования QR-кода.



- Отсканируйте QR-код, расположенный в нижней части камеры, или введите серийный номер, указанный на этикетке.
- Нажмите кнопку «Добавить», после чего связь с Mini Pano будет установлена автоматически.
 Вам нужно только подождать, пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим цветом.



3. Активация функции шифрования изображений.

После включения этой функции вы можете шифровать видеозаписи и изображения во время передачи.

RU

Вы также можете изменить пароль по умолчанию.

- Перейдите в меню настройки камеры.
- Нажмите «Изменить пароль».

Image Encryption ON	
Change Password	>
The default password is the device code.	verification

- Нажмите «Изменить».
- Введите оригинальный код верификации, указанный на этикетке камеры.
- Введите новый пароль (6-12 символов, включая цифры).

Процедура установки (дополнительно)

Камера может устанавливаться на стене или потолке.

- Убедитесь, что монтажная поверхность (на стене или потолке) достаточно прочная, чтобы выдержать тройной вес камеры и монтажных элементов.
- Камера должна находиться вдали от любых отражающих объектов, таких как зеркала.
 - 1. Поместите шаблон для сверления отверстий на поверхность, выбранную для установки камеры.
 - При монтаже на цементной стене или потолке просверлите три отверстия по шаблону и вставъте в них три дюбеля.
 - Прикрепите основание камеры в соответствии с шаблоном, используя три металлических винта.



 Установите крышку на основание. Надпись ОРЕN (ОТКРЫТЬ) должна располагаться непосредственно над маркером UP (ВЕРХ).



 Установите камеру на основание таким образом, чтобы вход питания располагался рядом с кабелем питания.

Приложение

Основные сведения о камере Mini Pano





Наименование Описание

Микрофон Вход звука. Линамик Выход звука. Светодиодный Мигает красным и синим цветом: Камера готова для подключения к сети RU Wi-Fi индикатор • Непрерывно светится синим цветом: В настоящее время видео просматривается или воспроизводится в приложении EZVIZ. Медленно мигает синим цветом: Камера работает в нормальном режиме. Непрерывно горит красным цветом: Камера запускается. Медленно мигает красным цветом: Сбой подключения к сети Wi-Fi. Быстро мигает красным цветом: Ошибка карты microSD. Гнездо для Карта microSD не входит в комплект поставки. Рекомендиется использовать следующие карты: класс 10, емкость до 128 ГБ. Если используется SD-карта. карты microSD видеофайлы будут сохраняться на нее. Кнопка «СБРОС» Если во время работы камеры нажать кнопку сброса и удерживать ее 10 сек.,

кнопка «СЬРОС» ЕСЛИ во время раоты камеры нажать кнопку сороса и удерживать ее то сек., (RESET) произойдет перезагрузка камеры и все параметры вернутся к значениям по умолчанию.

Вход питания == 5 B ± 5 %

Чтобы подключиться к другой сети Wi-Fi, нажмите кнопку сброса и удерживайте ее 10 сек., чтобы перезалустить камеру. Когда индикатор начнет мигать красным и синим цветом, выберите другую сеть Wi-Fi и подключитесь к ней.

Содержимое упаковочной коробки



і Вставьте карту microSD в гнездо перед монтажом камеры.



 Проверьте состояние SD-карты в приложении EZVIZ, нажав кнопку «Состояние запоминающего устройства» в интерфейсе настроек устройства.

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi 🄶 >	
Storage Status	>	
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.	

 Если состояние карты памяти отображается как «Не инициализирована», нажмите значок, чтобы инициализировать ее.

После этого состояние карты изменится на нормальное. Теперь ее можно использовать для хранения видеозаписей и фотографий.

Устранение неисправностей

- В. При добавлении камеры с помощью приложения EZVIZ появляется сообщение Устройство не
 - подключено к сети или Устройство не зарегистрировано.
 - Убедитесь, что сеть, к которой подключена камера, работает должным образом, а на маршрутизаторе включен режим DHCP.
- 2. Если вы изменили параметры сети, нажмите кнопку сброса и удерживайте ее 10 сек., чтобы сбросить настройки.
- В: Мобильный телефон не принимает тревожные сообщения, когда камера находится в режиме онлайн.
- RU
- 1. Убедитесь в том, что приложение EZVIZ работает на мобильном телефоне.
- Для телефонов на базе Android убедитесь, что приложение работает в фоновом режиме; а для телефонов с системой iOS активируйте функцию передачи сообщений в меню Настройки > Уведомления.
- B: Может ли камера получать электропитание от USB-устройств или от портативного аккумулятора?
 - Э. Для обеспечения стабильного напряжения питания рекомендуется использовать стандартный сетевой адаптер EZVIZ.
- 🥡 Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.ezvizlife.com.