

# Music Angel Инструкция





1. **Тип товара:** Bluetooth-колонка со светомузыкой

2. **Характеристики**

Мощность: 10 Вт

Емкость батареи: 2300 мАч

Bluetooth 4.0

Размеры: 70 x 70 x 240 мм

Вес: 523 г


Интерфейсы: micro-USB, micro-SD, AUX-вход

Размеры упаковки: 280 x 70 x 70 мм


Вес в упаковке: 586 г

Страна: КНР

### 3. Схема Music Angel



- M** Синхронизация
- +** Увеличение громкости
- ⏮** Предыдущий трек
- ⏸** Пауза
- ⏭** Следующий трек
- Уменьшение громкости
- ☀** Переключение режима светомузыки



- OFF ON** Вкл./Выкл.
- AUX IN**Stereoаудиовход
- TF CARD** Слот для microSD
- DC 5V** Разъем microUSB



#### 4. Включение и выключение питания

- Для включения лампы переместите переключатель на корпусе лампы вправо.
- Для выключения лампы переместите переключатель на корпусе лампы влево.
- Для выключения подсветки несколько раз нажмите кнопку переключения режимов светомузыки.

#### 5. Синхронизация по Bluetooth

Устройство оснащено беспроводным интерфейсом Bluetooth, что позволяет использовать его как беспроводную колонку. Для того чтобы подключиться к лампе по Bluetooth, выполните следующие действия.

1. Включите устройство.
2. Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве или компьютере.
3. Откройте список доступных для синхронизации устройств и выберите среди них MUSIC ANGEL.
4. Раздастся звуковой сигнал, информирующий о том, что соединение произведено.

После того как соединение установлено, устройством можно пользоваться как беспроводным Bluetooth-динамиком: запускайте музыкальные треки на мобильном устройстве, и они будут воспроизведены при помощи колонки.

#### Воспроизведение аудиозаписей с карты microSD

Устройство может воспроизводить аудиозаписи в формате mp3 с карты памяти microSD объемом до 32 Гб. Чтобы воспользоваться этой функцией:

- вставьте карту памяти в слот в нижней части лампы;
- нажимайте на устройстве кнопку с пиктограммой M несколько раз до тех пор, пока не включится соответствующий режим.

Автоматически начнется воспроизведение в следующем порядке: сначала mp3-файлы из корневого каталога карты, затем файлы из папок по алфавиту.



## Использование лампы в качестве проводного динамика

- При необходимости (если, например, в вашем мобильном устройстве или компьютере отсутствует поддержка Bluetooth) можно воспроизводить аудиозаписи с помощью устройства, подключив его к источнику при помощи идущего в комплекте стереокабеля со штекерами 3,5 mini-jack на концах. Подключите такой кабель одним концом к линейному входу лампы, а другим — к мобильному устройству или компьютеру.
- Нажимайте на устройстве кнопку с пиктограммой M несколько раз до тех пор, пока не включится соответствующий режим.

## 6. Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используется идущий в комплекте кабель USB/miniUSB. Присоедините miniUSB-штекер кабеля к лампе, а другой — к сетевому USB-адаптеру или порту USB компьютера.

## 7. Комплектация

- Bluetooth-колонка
- Стереoaудиокабель
- Кабель USB