

# Электробритва Bald Eagle Essential



## 1. Категория: электробритва.

## 2. Технические характеристики

- Тип аккумулятора: литий-ионный 3,7 В, 1400 мАч.
- Потребляемая мощность: 5Вт.
- Параметры входного тока адаптера: 100–240 В, 50/60 Гц.
- Параметры выходного тока адаптера: 5 В 300 мА.

## 3. Параметры устройства

Габариты: 82x58x78 мм

Масса бритвы: 165 г

Масса адаптера: 81 г

## 4. Инструкция по применению

### ➤ Зарядка электробритвы

Перед первым применением бритвы рекомендовано зарядить устройство.

**Обратите внимание:** для подзарядки устройства необходим переходник с американского штекера (тип А) на европейский (тип С или F).

Для зарядки аккумулятора выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что бритва выключена.
2. Вставьте штекер адаптера в разъем зарядки бритвы.
3. Подключите переходник для российских розеток к адаптеру и вставьте его в розетку 220 В. Индикатор заряда, расположенный на основании рукоятки бритвы, засветится.
4. Заряжайте бритву в течение 2,5 часов.

### ➤ Применение бритвы

Бритва Bald Eagle Essential подходит для сухого и влажного бритья.

**Обратите внимание:** для людей с чувствительной кожей, а также для всех пользователей при бритье отдельных зон с повышенной чувствительностью (область шеи, например) рекомендовано влажное бритье с использованием пены или масла для бритья.

1. Снимите защитную крышку с головки бритвы.
2. Включите устройство нажатием на кнопку, расположенную на основании рукоятки устройства.
3. Начните бритье, слегка прижимая бритвенные головки к обрабатываемой поверхности и перемещайте бреющую поверхность плавными движениями по коже до достижения желаемого результата.



Во время бритья головы для удобства можно держать бритву у основания бреющей поверхности, между средним и указательным пальцами.

4. После бритья необходимо очистить головки. Для этого погрузите бреющую часть устройства в стакан с чистой водой и включите бритву на 5–10 секунд.
5. Просушите бритву естественным способом и снова установите защитную крышку.

## **5. Условия эксплуатации:**

- Не используйте бритву для сбривания волос длиннее 0,4 мм.
- Не пользуйтесь бритвой под душем и не погружайте устройство полностью под воду.
- Не рекомендовано применять гель, так как его плотная структура может повлиять на работу устройства.
- Бреющие головки рекомендуется менять каждые 6 месяцев при регулярном использовании бритвы. Для того, чтобы снять бреющий блок просто потяните за него.

## **6. Комплектация:**

- электробритва Bald Eagle Essential;
- зарядный адаптер;
- чехол.

## **7. Страна–производитель: КНР.**

