

Левитирующий Bluetooth-динамик

ASWY Air2



1. Тип товара: беспроводной Bluetooth-динамик

2. Характеристики:

- Батарея: встроенная, литий-ионная, 800 мАч, 3,7 В
- Возможность подключения через аудиоразъем 3,5
- Беспроводная зарядка
- Время непрерывной работы без подзарядки: до 14 ч (минимум – 6 ч)
- Совместимость: устройства на базе Android, iOS, Windows 10 с поддержкой Bluetooth 4.0
- Встроенный микрофон: есть

3. Параметры

Размеры основания (диаметр × высота): 17 × 4,3 см

Размеры динамика (диаметр × высота): 10,3 × 4,4 см

Масса основания: 907 г

Масса динамика: 276 г

4. Работа с устройством

- Включение и выключение

Включение и выключение производятся посредством касания сенсорной кнопки .

- Нажмите и удерживайте кнопку 1 секунду для включения устройства.

- Нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды для выключения устройства.

- Режим левитации

Для того, чтобы заставить динамик левитировать над основанием, выполните следующие действия:

- Убедитесь, что основание подключено к адаптеру питания.
- Положите динамик ASWY Air Speaker V2 в приспособление для упрощенной установки в режиме левитации.
- Удерживая динамик с боков, переверните держатель и установите его на основание.
- Снимите держатель в вертикальном направлении вверх, как показано на рисунке.



Правильно



Неправильно



Неправильно

При должной сноровке заставить динамик левитировать можно без приспособления для упрощенной установки, необходимо лишь найти положение устойчивого равновесия.

Обратите внимание: если вы несколько раз подряд не смогли установить динамик над основанием в режиме левитации, то основание может нагреться. Если вы чувствуете, что основание сильно нагрелось, дайте ему 3-5 минут, чтобы остыть,



прекратив на время попытки заставить динамик левитировать. Перегрев может привести к поломке устройства.

➤ Зарядка аккумуляторной батареи устройства

В динамике Air Speaker V2 имеется встроенная аккумуляторная батарея зарядом 800 мАч, что позволяет брать устройство в дорогу отдельно от магнитной платформы-основания. Динамик заряжается двумя способами:

- в левитирующем состоянии происходит беспроводная зарядка от основания;
- от USB-порта компьютера или USB-адаптера для бытовой электросети.

➤ Сопряжение с Bluetooth-устройствами

Сопряжение динамика с мобильными устройствами по Bluetooth происходит так же, как и сопряжение с любыми другими беспроводными колонками или наушниками.

Выполните следующие действия:

- а) Включите динамик Air Speaker V2. Прозвучит голосовое приветствие: Bluetooth mode.
- б) Включите функцию Bluetooth на сопрягаемом телефоне или планшете и запустите поиск Bluetooth-устройств. Выберите в списке ASWY Air Speaker V2. Некоторые устройства могут потребовать ввести пароль для сопряжения с динамиком. В этом случае введите "0000".
- с) После успешного сопряжения выберите ASWY Air Speaker V2 в списке устройств и нажмите Connect. После успешного подключения светодиодный индикатор будет гореть ровным синим светом.

Обратите внимание: если сопряжение прошло неудачно, выключите динамик, затем попробуйте еще раз. Если вы произвели удачное сопряжение, динамик запомнит сопряженное устройство и сохранит данные до тех пор, пока информация о сопряжении не будет удалена. Это означает, что динамик в дальнейшем будет автоматически подключаться к последнему устройству, с которым взаимодействовал через Bluetooth. После подключения вы можете начать воспроизведение музыки. Если вы хотите соединить с колонкой другое устройство, отключите текущее сопряжение и повторите вышеизложенные шаги с другим устройством.

➤ Управление воспроизведением музыки

- а) Чтобы поставить воспроизведение музыки на паузу, во время проигрывания нажмите сенсорную кнопку с пиктограммой телефонной трубки. Чтобы продолжить воспроизведение, нажмите на кнопку еще раз.
- б) Для регулировки громкости используйте сенсорные кнопки «+» и «-». Кроме того, в определенных пределах громкость можно регулировать и на сопряженном мобильном устройстве.

➤ Использование динамика для разговора по громкой связи



Если вам кто-то звонит в момент, когда ваше мобильное устройство сопряжено с динамиком Air Speaker V2, вы можете использовать динамик для разговора по громкой связи:

- а) Нажмите на сенсорную кнопку с пиктограммой телефонной трубки один раз, чтобы включить громкую связь и ответить на входящий звонок, поступивший на сопряженный телефон.
- б) Еще раз нажмите на кнопку, чтобы завершить разговор.

➤ Подключение динамика посредством кабеля 3,5 mini-jack

Вы можете подключить динамик Air Speaker V2 к мобильному устройству не только при помощи беспроводного протокола Bluetooth, но и кабелем. Это может быть необходимо, например, если вы хотите послушать музыку с портативного MP3-плеера или другого устройства, не поддерживающего технологию Bluetooth 4.0. Просто подключите идущий в комплекте кабель 3,5 mini-jack одним концом к разъему в динамике, а другим — к требуемому устройству.

5. Меры предосторожности:

Колонку не рекомендуется ставить рядом с ноутбуками, дисковыми проигрывателями, сердечными стимуляторами и пр. устройствами, которые могут выйти из строя под воздействием магнитного поля.

6. Комплектация

- Магнитная платформа-основание
- Bluetooth-колонка
- Приспособление для упрощенной установки динамика
- Кабель TRS mini-jack 3,5 male-male
- Кабель USB-microUSB
- Зарядное устройство для бытовой электросети

7. Страна-производитель: Тайвань

