

## Сегвей-ховерборд на одном колесе Hoverboard Ecodrift Elite



## 1. Тип товара: сегвей-ховерборд

## 2. Характеристики

- Диаметр колес: 6,5"
- Максимальная нагрузка: 120 кг
- Максимальная скорость: 18 км/ч
- Датчик уровня заряда батареи: да
- Пробег на одном заряде: 16 км
- Время зарядки: 1 час
- Дорожный просвет: 60,9 мм
- Мощность двигателя: 500 Вт
- Батарея: Samsung Li-ion 36 В, 4,4 Ач
- Ходовые LED-фонари: 2
- Вес: 10,5 кг
- Размеры (Ш × В × Г): 82 × 23 × 21 см

## 3. Использование устройства

- Перед использованием

Перед поездкой на сегвее-ховерборде рекомендуется надеть защиту: шлем, наколенники, налокотники и защитные перчатки.

### Обратите внимание:

- Не рекомендуется использовать устройство в людных или опасных местах.
- Не рекомендуется использовать устройство детям до 12 лет.
- Устройство не предназначено для езды по снегу и льду.

- Включение устройства

Чтобы включить устройство, установите его на ровной поверхности и нажмите кнопку включения на боковой поверхности. После включения прозвучит громкий звуковой сигнал.

**Обратите внимание:** на выключенном устройстве кнопка утоплена в корпус, на включенном устройстве она находится на уровне корпуса.

- Уровень заряда батареи

Уровень заряда батареи устройства отображается на индикаторной панели на передней части доски во время движения. Когда уровень заряда батареи выше 90%, на индикаторной панели горят 4 синих светодиода. При снижении уровня заряда количество горящих светодиодов пропорционально уменьшается.

**Обратите внимание:** в случае если уровень заряда батареи меньше 25% и на индикаторной панели горит только 1 светодиод, нужно прекратить использование



устройства и подключить его к сети для зарядки.

➤ Зарядка батареи

Чтобы зарядить батарею устройства, сначала подключите зарядное устройство к сети и к порту на боковой поверхности сегвея-ховерборда и только потом включите ховерборд. На адаптере питания во время зарядки горит красный индикатор, когда его цвет сменится на зеленый, зарядка завершена, отключите зарядное устройство. Время зарядки — приблизительно 1 час.

**Обратите внимание:**

- Продолжительная зарядка батареи приводит к ее перегреву и выходу из строя, не оставляйте заряженный ховерборд подключенным к сети.
- Если вы не используете устройство, рекомендуется заряжать его батарею раз в 2 месяца для продления ее срока службы.

➤ Подключение к устройству по Bluetooth

Для использования Bluetooth-динамиков, встроенных в устройство, выполните следующие действия:

- 1) Включите модуль Bluetooth на мобильном телефоне.
- 2) На мобильном телефоне выполните поиск устройств, доступных для подключения по Bluetooth.
- 3) Выберите в списке доступных устройств устройство FLD.
- 4) Включите воспроизведение музыки на мобильном телефоне, она будет проигрываться через Bluetooth-динамики на устройстве.

➤ Начало движения

Чтобы начать движение на ховерборде, выполните следующие действия:

- 1) Положите ховерборд на ровную поверхность и включите его.
- 2) Встаньте вдоль доски с удобной вам стороны.
- 3) Сначала поставьте «заднюю» ногу на доску.
- 4) Потом поставьте «переднюю» ногу и дождитесь звукового сигнала. В этот момент включится светодиодная подсветка доски.
- 5) Переноса вес тела с одной ноги на другую, добейтесь устойчивого положения на доске.
- 6) Чтобы двигаться вперед или назад, переносите вес тела на «переднюю» или на «заднюю» ногу соответственно.
- 7) Чтобы привыкнуть к управлению и держать баланс, попробуйте наклоняться в разные стороны и двигаться змейкой.

**Обратите внимание:** если вы встали в стартовое положение и не начали движение в течение нескольких секунд, доска начнет движение назад, поэтому не оставайтесь в этом положении надолго.



➤ Повороты

Новичкам проще осуществлять повороты разворотом бедер в сторону поворота. На начальном этапе это нормально, однако в дальнейшем лучше поворачивать, наклоняя доску ступнями в сторону поворота.

➤ Остановка

Чтобы сойти с сегвея-ховерборда, сбросьте скорость и наклоните доску так, чтобы ее боковая поверхность коснулась земли. После этого сойдите с доски.

#### 4. Комплектация

- Ховерборд
- Адаптер питания
- Инструкция

#### 5. Страна-производитель: Китайская Народная Республика

