

# Трекер-телефон Elari SmarTrack



**1. Тип товара:** GPS/LBS/WiFi-трекер с функциями телефона

**2. Характеристики:**

Платформа: MT6261A

Дисплей: 0.96" (128 x 64 мм)

Тип дисплея: OLED

Операционная система: RTOS OS

Объем встроенной памяти: 8 Мбайт ROM + 4 Мбайта RAM

Частоты: 2G - GSM, GPRS - 900/1800

Трекинг: GPS/LBS/Wi-Fi

Тип аккумулятора: литий-полимерный

Емкость аккумулятора: 600мАч

Прочее: Bluetooth, G-сенсор, поддержка Google-карт

Основные функции: GPS-позиционирование в реальном времени (в том числе – по расписанию), мониторинг звуков, сигнал SOS

**3. Параметры**

Размеры: 42,3 x 35,2 x 14,8 мм

Масса: 30 г

Цвет: черный



#### 4. Устройство GPS-трекера



Экран: отображает время, уровень сигнала, уровень заряда батареи.

Слот для SIM-карты: вставьте карту чипом вверх. Убедитесь, что карта имеет доступ к мобильному интернету. Поддерживаются карты формата Micro-SIM. Кнопка переключения экранов: нажмите, чтобы перейти на следующую страницу меню.

Кнопка включения/выключения (долгое нажатие) и возврата на домашнюю страницу (короткое нажатие).

Кнопка ответа на звонок (короткое нажатие) и отправки сигнала SOS (долгое нажатие).

#### 5. Основные функции

Трекер начинает отслеживать местоположение сразу же после включения. Для получения информации о местоположении необходимо установить приложение на смартфон и добавить устройство в список трекеров (см. ниже).

##### Ответ на звонок



Трекер SmarTrack может принимать входящие звонки. Для ответа нажмите кнопку «Ответить на звонок» (короткое нажатие) для завершения вызова нажмите кнопку выключения (короткое нажатие).

### **Функция SOS**

Для активации функции SOS нажмите и удерживайте кнопку «Ответить на звонок». Уведомление отобразится на экране смартфона, к которому привязан GPS-трекер.

### **Информация о передвижении**

Нажмите кнопку переключения для перехода на экран с информацией о передвижениях (отображает время, в течение которого вы находились в движении в этот день).

**Обратите внимание:** Для изменения часового пояса и включения функции «автоответа» на входящие вызовы используйте приложение Wherecom (вкладка «Настройки трекера»).

## **6. Приложение Wherecom**

### **Скачайте приложение Wherecom**

Сделать это можно тремя способами.

- Для Android: найдите приложение Wherecom в Google Play Store; для iOS: найдите приложение Wherecom в AppStore.
- Найдите приложение через сайт Wherecom <http://www.wherecom.com>
- Отсканируйте QR-код, чтобы начать скачивание.  
Для Android:



Для iOS:





**Обратите внимание:** Для работы приложения необходима операционная система Android версии 4.0 и выше или iOS версии 7.0 и выше

### **Создайте учетную запись**

Откройте приложение Wheresom и нажмите «зарегистрироваться». Введите адрес своей электронной почты и нажмите «получить код». Получите код регистрации на указанную почту и введите его. Подтвердите согласие с условиями пользовательского соглашения. Введите пароль, который будет использоваться для доступа к учетной записи.

### **Добавьте трекер в список устройств**

Выберите вкладку «добавить трекер». Отсканируйте наклейку с QR-кодом (она расположена на обороте инструкции, входящей в комплект поставки) или введите код вручную. Заполните информацию о пользователе. В течении нескольких минут на дисплее отобразится текущее местоположение выбранного трекера.

**Обратите внимание:** возможно одновременное отображение местоположения нескольких трекеров. Для этого их необходимо добавить в список устройств.

## **7. Зарядка аккумулятора**

Чтобы зарядить аккумулятор трекера, вам понадобится стандартный разъем USB.

Используя кабель, входящий к комплект поставки, подключите магнитную док-станцию к разъему USB.

Поместите трекер на магнитную платформу с коннектором.

Контролируйте процесс зарядки аккумулятора с помощью индикатора в левом верхнем углу экрана.



**Обратите внимание:** устройство может нагреваться во время зарядки аккумулятора.

## 8. Меры предосторожности

Не погружайте устройство в воду.

Не подвергайте воздействию огня и высоких температур.

Для зарядки трекера используйте только USB-кабель из комплекта поставки.

Положение трекера не обновляется, если устройство выключено или находится вне зоны действия сотовой сети

## 9. Комплектация

Трекер-телефон Elari SmarTrack

Магнитная док-станция для зарядки устройства

Кабель с разъемами USB и Micro-USB

Водонепроницаемый чехол для крепления трекера на ремне или ошейнике домашнего животного

Шнурок для ношения трекера на руке

Инструкция

**10. Страна-производитель:** Китайская Народная Республика

