

Робот-шар Sphero SPRK+





1. **Тип товара:** самодвижущийся робот-шар, управляемый со смартфона

2. **Характеристики**

- Диаметр: 73 мм
- Вес: 181 г
- Канал связи: Bluetooth 4.0
- Дальность связи: до 30 м
- Поддерживаемые операционные системы (приложение SPRK Lightning Lab): iOS 8.0 и более поздние версии, Android 4.4 и более поздние версии



3. Использование зарядного устройства

Перед первым использованием шара рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

Для зарядки аккумулятора используется беспроводная площадка (док-станция), входящая в комплект поставки.

- Подключите адаптер питания к док-станции.
- Разместите док-станцию на ровной сухой поверхности и включите адаптер питания в розетку бытовой электросети.
- Положите шар на док-станцию.

Индикатором процесса зарядки выступает подсветка шара. Если игрушка установлена на контактную площадку правильно – включается синяя подсветка (идет процесс зарядки). Когда аккумулятор будет полностью заряжен, цвет подсветки изменится на зеленый.

Когда аккумулятор работа разрядится, подсветка замигает красным цветом.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, который может представлять опасность при неправильной эксплуатации!

- Используйте только комплектное зарядное устройство или проверенные зарядные устройства с теми же параметрами.
- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор – не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.

При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!

4. Подключение робота к мобильному устройству

- Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве.
- Встряхните робот-шар для включения (должна включиться подсветка).



- Подождите 15-20 секунд.
- Выберите "Sphero" в меню подключений Bluetooth.

5. Установка мобильного приложения SPRK Lightning Lab

Для управления шаром и получения доступа к разнообразным играм необходимо установить мобильное приложение SPRK Lightning Lab.

Вы можете самостоятельно найти его в App Store (iTunes) или Google Play или воспользоваться следующими QR-кодами.

Для iOS:



Для Android:



Обратите внимание! Помимо SPRK Lightning Lab, для робота-шара предлагается множество других приложений (игр и интерактивных развлечений). Вы можете найти их в App Store (iTunes) и Google Play по запросу "Sphero".

В дальнейшем следуйте инструкциям и подсказкам в мобильных приложениях.

6. Комплектация

- Робот Sphero SPRK+



- Индукционная зарядная станция
- Зарядный кабель USB/micro-USB
- Документация

7. Страна-производитель: КНР