



магазин
инновационных
товаров



Портативная кофемашина Wacaco Minipresso GR





1. Тип товара: портативная кофемашинa для приготовления эспрессо

2. Характеристики

- Используемый кофе: молотый
- Создаваемое давление: 8 бар (800 кПа)
- Объем резервуара для воды: 70 мл
- Объем порции кофе: ~50-60 мл
- Материал корпуса: пластик
- Размеры: 175 x 70 x 60 мм
- Вес: 360 г
- Размеры упаковки: 205 x 75 x 75 мм
- Вес в упаковке: 460 г

3. Конструкция





4. Использование




Для приготовления кофе необходимо сделать следующее:

- 1 – Снять чашку для кофе (ее легко опознать по резиновой ободке)
- 2 – Открутить сифон
- 3 – Вытащить емкость для кофе



- 4 – Открутить резервуар для воды
- 5 – Вынуть из резервуара мерную ложку
- 6 – Наполнить ложку молотым кофе



- 7 – Надеть емкость для кофе на мерную ложку
- 8 – Перевернуть и слегка встряхнуть, чтобы весь кофе оказался в емкости
- 9 – Поместить емкость с кофе в корпус

Внимание! Для плотного соединения частей кофеварки необходимо проследить, чтобы на краю емкости не осталось крупинок кофейного порошка.



10 – Плотно закрутить сифон

Внимание! Важно закрутить сифон полностью – до ограничителя (упора), так как при этом происходит прессовка кофе в емкости.

11 – Налить горячую (но не кипящую, оптимальная температура – 90 градусов) воду в резервуар до отметки, указанной стрелкой

12 – Соединить резервуар и корпус, плотно закрутить по резьбе

Внимание! Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой!



13 – Выдвинуть поршень, повернув ручку по часовой стрелке

14 – Разместить кофемашину над чашкой и нажимать на поршень для подачи кофе

Примечание: первые 5-7 движений нужны для увеличения давления, кофе при

этом не подается. Продолжайте нажимать на поршень до тех пор, пока кофе не перестанет литься из носика. Обычно необходимо около 30 движений.

5. Очистка кофемашины

На схеме штриховкой показаны зоны, которые необходимо очищать после использования кофемашины.



Для промывки машины следует использовать чистую воду. Не используйте агрессивные моющие средства! Они могут повредить механизм компрессора и быть потенциально опасны при контакте с горячей водой. Средства с резким запахом в дальнейшем могут значительно повлиять на вкус напитка.

Внимание! При очистке кофемашины необходимо следить, чтобы вода не попала в области, обозначенные на схеме оранжевым цветом.



В противном случае крышку будет невозможно закрыть полностью.



6. Меры предосторожности

- Кофеварка предназначена только для молотого зернового кофе. Не используйте прибор с другими видами кофе.
- Кофеварка предназначена для приготовления только кофе-эспрессо. Не используйте прибор для приготовления других напитков. Не заливайте в резервуар никакие жидкости, кроме чистой воды!
- Беречь от детей!
- Не нажимайте на поршень, если кофеварка собрана неполностью.
- Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой.
- Вовремя очищайте кофеварку после каждого использования.

7. Комплектация

- Портативная кофемашина
- Инструкция

8. Страна-разработчик: США Страна-производитель: КНР