



магазин
ИННОВАЦИОННЫХ
ТОВАРОВ



Самокат Kleefer Swing





1. Тип товара: самокат с системой быстрого складывания

2. Характеристики

- Максимальная нагрузка: 100 кг
- Диаметр колес: 180 мм
- Система складывания: Kleefer Fold'n'Roll
- Регулировки: высота рулевой колонки, угол наклона руля
- Основные материалы: алюминиевый сплав 6061T6, нержавеющая сталь
- Передний тормоз: башмачный с ручным приводом
- Задний тормоз: башмачный, встроен в заднее крыло
- Высота (по рулю): 1020 мм
- Ширина платформы для ног: 140 мм
- Высота платформы для ног: 70 мм
- Вес: 5,4 кг

- Размеры в упаковке: 1050 x 200 x 190 мм
- Вес в упаковке: ~5,5 кг



3. Меры предосторожности

Перед каждым использованием самоката проверьте все винтовые соединения, колесные оси и запирающие винты.

Убедитесь, что рулевая колонка отрегулирована правильно, а ее винтовые соединения плотно притянуты и не сломаны. В случае обнаружения неисправности/брака/поломки деталей обратитесь в сервисный центр KLEEFER RUSSIA.

Самостоятельная регулировка гаек и других пружинных элементов может снизить их эффективность или привести к потере их функций и снятию изделия с гарантии.

НЕ МОДИФИЦИРУЙТЕ, НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЙТЕ самокат, особенно трубки рулевой колонки, систему складывания и задний тормоз.

Тормоза и колеса могут нагреваться во время эксплуатации самоката, не прикасайтесь к ним сразу после использования.

При катании используйте защитную амуницию (шлем, защиту для локтей, наколенники, защиту запястий и перчатки).

Не используйте самокат без обуви или в открытых сандалиях.

Самокат не предназначен для выполнения акробатических трюков.

4. Правила использования механизма складывания

Складывайте и раскладывайте самокат, согласно инструкции, вложенной в коробку, всегда используйте механизм складывания держа обе ручки руля в руках.

Существует риск падения или защемления, всегда следуйте инструкции по складыванию/раскладыванию.

Обязательно дождитесь «щелчка», чтобы быть уверенными в блокировке системы раскладывания самоката.

5. Правила эксплуатации

Не предназначен для пользователей, чей вес более 100 кг. Подходит для пользователей, чей рост от 145 до 190 см.



Не используйте во время дождя или на сырой поверхности. Самокат предназначен для езды на ровных и сухих дорогах/поверхностях.

Не предназначен для езды по общественным дорогам. Проверьте ограничения по эксплуатации самоката в соответствии с Правилами Дорожного Движения в вашем регионе.

Не мешайте движению других транспортных средств и пешеходов.

Не используйте самокат в темное время суток.

Подшипники смазаны и не требуют дополнительного обслуживания. Рекомендуется производить замену колес на оригинальные колеса от производителя через каждые 500 км.

Для безопасного использования самоката рекомендуется регулярный технический осмотр деталей и крепежа.

6. Комплектация

- Самокат Kleefer Swing
- Документация

7. Страна-разработчик: Франция Страна-изготовитель: КНР



8. Устройство фонаря

Misfit Shine

Специальным инструментом (с изображением гаечного ключа) аккуратно откройте устройство, поддев стенку корпуса.

Вставьте батарейку, соблюдая полярность. Закройте устройство (если вы все сделали правильно, должны мигнуть светодиодные индикаторы на корпусе).

Найдите приложение Misfit (по запросу Misfit Shine) в AppStore или Google Play и установите его.

Откройте приложение, нажмите “Присоединиться” для регистрации. Зарегистрируйтесь, указав все необходимые данные.

Выберите устройство из списка - вам необходимо выбрать Misfit Shine (Внимание! не Shine 2 или другие модификации).

Приложение запросит разрешение на включение Bluetooth. Дайте его.

Далее следуйте инструкциям в приложении. После автоматического обновления прошивки устройство готово к работе.

Включите Bluetooth на т

Вставьте батарейку, соблюдая полярность.



9. Комплектация

- Светильник Nite Ize RADIANT 300
- Чехол-рассеиватель
- Кабель для зарядки устройства (Micro-USB/USB)

10. Страна-производитель: КНР