



магазин
инноваций



Робот Pudding S





1. Тип товара: робот для детей


2. Характеристики

- Материал: ПВХ
- Емкость аккумулятора: 1940 мАч
- Локализация: русская, полная
- Совместимость: iOS 9.0 / Android 4.3 или более поздние версии
- Вес: 300 г
- Размеры: 9 x 9 x 10,5 см
- Размеры упаковки: 12 x 12 x 19 см
- Вес в упаковке: 620 г
- Возраст: от 4 до 13 лет
- Напряжение питания: 100–240 В
- Производство: Китай


3. Использование устройства

➤ Вид спереди

Область сенсорного датчика в верхней части робота



➤ Вид сзади



➤ Включение



➤ Установка приложения

Для установки приложения отсканируйте QR-код, расположенный на нижней части робота, или используйте код из печатной инструкции.

➤ Подключение к сети

Откройте приложение, зарегистрируйтесь и, выполняя команды, подключите робота к сети Wi-Fi.




➤ Пробуждение робота

Для начала работы позвовите робота по имени: "Емеля!".
Также можно дважды похлопать робота по голове.



➤ Голосовой диалог




Появление волны на экране означает, что робот готов к работе в режиме диалога.


➤ Прекращение трансляирования

Для прекращения трансляции скажите: "Емеля!". Также можно дважды похлопать робота по голове.

Нахождение робота в положении, указанном на рисунке справа, означает трансляирование материала (сказок, песен, анекдотов и т.д.).



➤ Стикер для перехода в режим сна



Прикрепите стикер сна на камеру, чтобы перевести робота в режим сна. В таком режиме общение с роботом невозможно. Для возобновления снимите стикер.



Подробное подробное описание процедуры подключения

При первом использовании приложения необходимо пройти процедуру регистрации.



Введите номер вашего телефона и желаемый пароль, затем нажмите кнопку "Получить код".

Введите код, полученный в SMS и нажмите "Регистрация". В некоторых случаях может понадобиться несколько попыток. После успешной регистрации придумайте имя для аккаунта.

Нажмите клавишу "Добавить нового робота" на следующем экране. Подключите робота к источнику питания и включите его, следуя инструкции в приложении. Для этого необходимо зажать клавишу питания на три секунды.

После включения робота вы автоматически перейдете на следующий экран. Выберите сеть Wi-Fi из списка и введите пароль. Поднесите телефон к роботу для отправки команды - звуковой волны. Убедитесь, что громкость достаточна. Из-за особенностей работы приложения для этого может понадобиться несколько попыток - нажимайте кнопки "Да" и "Нет, отправить еще раз". При неудачном подключении перезагрузите робота и повторите попытку.

Внимание! Сети стандарта 5G не поддерживаются


Внимание! Телефон и робот должны быть подключены к одной сети.



Робот должен сказать "Волна получена". После этого подождите, пока произойдет подключение к сети - это может занять несколько минут.

На следующем экране вы можете указать пол и возраст ребенка.

После этого вы попадете на главный экран приложения.



Смешарики



Песенки



Колыбельные



Классика дет... Маша и Медв... Русские сказки



Сказки мира



Рассказы



Поэзия детям



Диалог



Видео



Кадры

В его верхней части представлены мультимедийные возможности робота (сказки, песенки и и.п.). В нижней части расположены клавиши для проигрывания голосовых сообщений (диалог), съемки фото и видео. Функция отслеживания объектов ("Кадры") в данный момент находится в стадии тестирования.



4. Комплектация

- Робот Pudding S
- Кабель micro-USB
- Адаптер питания 220 В
- Документация