



магазин  
инновационных  
товаров



# Левитирующий цветочный горшок LePlant





**1. Тип товара:** левитирующий цветочный горшок с электромагнитной платформой

**2. Характеристики**

- Материал платформы: древесина дуба
- Материал цветочного горшка: АВС-пластик
- Напряжение питания: 220 В
- Мощность адаптера питания: 12 Вт
- Нагрузка (вес растения и грунта): до 1 кг
- Диаметр цветочного горшка: 9,5 см
- Вес цветочного горшка: ~250 г
- Размеры платформы: 153 x 153 x 3 см
- Вес устройства: ~900 г
- Размеры упаковки: ~420 x 420 x 120 см
- Вес в упаковке: ~2 кг



### 3. Пересадка растения

Откройте упаковку с керамзитом и равномерно насыпьте его на дно LePlant.

Аккуратно вытащите растение из горшка, взявшись за стебли. Удалите землю по бокам и пересадите растение в LePlant. Наклоняя пальму в разные стороны добавьте землю в левитирующий горшок (*для этого можно воспользоваться небольшим совком или ложкой*).

Постарайтесь поместить растение точно в центр горшка и равномерно наполнить емкость землей - от этого зависит, насколько ровно растение будет располагаться над платформой при левитации.

### 4. Использование устройства

Подключите платформу к адаптеру питания и вставьте вилку в розетку.

Возьмите горшочек двумя руками и аккуратно поднесите к центру платформы. Придерживайте его параллельно платформе на высоте около 2-2,5 см. Аккуратно покачайте LePlant из стороны в сторону – в одной из точек вы почувствуете сопротивление магнита, как бы подталкивающего растение вверх. В этот момент горшок нужно отпустить.

Чтобы поймать равновесие, может потребоваться несколько попыток. Каждая попытка запустить LePlant должна длиться не более пяти секунд. Если в течение этого времени у вас не получилось запустить LePlant, поднимите его и повторите попытку.

**Внимание!** Не размещайте на платформе или рядом с ней магниты и массивные металлические предметы.

### 5. Очистка и уход

Перед поливом растения рекомендуется отключить устройство от электросети.

Для очистки платформы и цветочного горшка используйте мягкую влажную ткань. Избегайте использования моющих средств – они могут повредить деревянную платформу.

**Внимание!** Рекомендуется отключать устройство, если вы покидаете жилище надолго.

### 6. Комплектация



- Цветочный горшок LePlant с растением
- Электромагнитная платформа
- Адаптер питания
- Документация

**7. Страна: КНР**