



Многофункциональный фонарь FOGO





Тип товара: многофункциональный туристический фонарь

Характеристики

Материал корпуса: анодированный алюминий 6061-T6, закаленное стекло

Светодиод: Cree XM-L2

Максимальный световой поток: 1200 лм

Процессор: ARM CORTEX M4F

Частота процессора: 120 МГц

Объем встроенной памяти: 128 Мб

Технологии позиционирования: GPS

Точность позиционирования: ~2,5 м (зависит от местности)

Диагональ экрана: 1,25" (32 мм)

Тип экрана: e-Ink

Используемые элементы питания: литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 (2 шт.)

Суммарная емкость аккумуляторов: 6800 мАч

Время работы от аккумуляторов: до 7 суток (зависит от режима использования)

Используемый радиоканал: 900 МГц

Размеры: 126 x 45 x 45 мм

Вес: 255 г (с аккумуляторами)

Размеры упаковки: 190 x 150 x 65 мм


Вес в упаковке: 600 г

Конструкция фонаря



- 1 – Клавиша включения
- 2 – Центральная клавиша управления
- 3 – Левая клавиша управления
- 4 – Экран
- 5 – Правая клавиша управления
- 6 – Крышка батарейного отсека

Дисплей





- 7 – Строка приложений
- 8 – Индикатор работы фонаря
- 9 – Индикатор GPS
- 10 – Часы
- 11 – Индикатор заряда
- 12 – Индикатор текстовых сообщений

Включение, зарядка аккумулятора

- Снимите крышку батарейного отсека, вывернув ее по резьбе.
- Откройте батарейный отсек и установите батареи, входящие в комплект поставки.
- Закройте отсек.
- Подключите зарядный кабель к разъему, расположенному возле крышки батарейного отсека. Включите зарядное устройство.
- Оставьте Fogo на зарядке на 3-4 часа.
- Нажмите клавишу включения, когда на экране появится надпись Press, нажмите клавишу еще раз и удерживаете ее 2-3 секунды.

Использование меню

- После включения устройства нажмите центральную клавишу для включения и выключения фонаря.
- Нажмите и удерживайте левую или правую клавишу управления для перехода в меню выбора приложений.
- Короткие нажатия левой и правой клавиш используются для перемещения по меню.
- Нажмите центральную клавишу управления для выхода на главный экран.

Для использования различных функций Fogo, а также обновления прошивки устройства ознакомьтесь с видеопроинструкцией на сайте производителя. Сделать это можно, перейдя по ссылке.

<https://fogo.io/pages/support>



Комплектация

- Многофункциональный фонарь Fogo
- Аккумуляторы формата 18650 (2 шт.)
- Дополнительный рефлектор
- Шнур для зарядки аккумулятора
- Шнурок для ношения устройства на запястье
- Документация

Страна: США