



 lifeprint

User Manual

@Lifeprint 

Lifeprintphotos.com/manual

Вы можете ознакомиться с видеоруководством и полным руководством пользователя на веб-странице www.lifeprintphotos.com/support.

Компоненты и элементы управления



Кенсингтонский замок
Перезагрузка
Индикатор заряда батареи
Разъем Micro-USB
Индикатор текущего состояния

Кнопка включения/выключения

Вставьте кабель USB (входит в комплект) в разъем Micro-USB
Среднее время зарядки – 1,5 часа.

Индикатор заряда батареи	Индикатор текущего состояния
● Заряжается	○ Ожидание
● Полностью заряжена	● Обработка (мигает)
	● Ошибка (мигает)

Загрузка фотобумаги:



- 1) Сдвиньте крышку по направлению к задней части принтера и откройте устройство.
- 2) Распакуйте входящую в комплект упаковку фотобумаги и вставьте ее стороной с синим смарт-листом вниз.
- 3) Закройте крышку.

***ВНИМАНИЕ!** Загрузка бумаги осуществляется синей стороной вниз и белой пленкой вверх. Нарушение данного правила может привести к застреванию бумаги и поломке принтера.

Включение питания и соединение с Bluetooth :

- 1) Нажмите кнопку питания принтера Lifeprint и удерживайте ее в течение 4-5 секунд, пока не начнет мигать индикатор.
- 2) Откройте настройки Bluetooth на телефоне, включите Bluetooth и выполните поиск Lifeprint.
- 3) Выберите Lifeprint из списка доступных устройств и совершите подключение.

Проблемы с приложением:

Если вы столкнулись с какой-либо проблемой, вполне возможно, что кто-то уже сталкивался с ней до вас. Посетите веб-страницу www.lifeprintphotos.com/support и ознакомьтесь с разделом «Часто задаваемые вопросы», чтобы найти там интересующую вас информацию. Если вы ее не нашли, отправьте сообщение по адресу support@lifeprintphotos.com, и мы обязательно постараемся вам помочь.

Использование приложения Lifeprint



My Media (Моя галерея) - памяти устройства и социальных сетях. С помощью этого приложения вы можете входить в учетные записи различных социальных сетей и печатать фотографии напрямую из этих источников, а не только из памяти устройства.




PrintBox - Здесь вы будете получать уведомления и оповещения, когда кто-то присылает вам фотографию. Кроме того, в PrintBox отображаются сохраненные вами фотографии.



Система просмотра гиперфотографий - Это средство просмотра с технологией дополненной реальности, благодаря которому ваши гиперфотографии оживают!



Explore (Новости) -В этом разделе вы можете подписаться на других пользователей и узнать о том, что нового произошло у ваших друзей. Кроме того, вы можете просматривать фотографии, которыми поделились другие пользователи сети Lifeprint.



Profile (Профиль) - Это информация, которую видят другие пользователи при посещении вашей страницы. Управляйте подписками и подписчиками, добавляйте или удаляйте фотографии и обновляйте фотографии своего профиля.



(Утилита принтера) -Здесь можно узнать о текущем состоянии принтера. Эта функция проинформирует вас о застревании бумаги, низком заряде батареи, проблемах с соединением и обновлениях микропрограммного обеспечения. Кроме того, здесь вы можете увидеть Printer Queue (Очередь печати) и узнать, какие фотографии готовятся к печати в настоящий момент.

Печать личных фотографий:

Lifeprint – это социальная сеть, и **все размещенные в ней фотографии доступны для общего просмотра, если они не помечены как Private (Личные)**. Чтобы пометить фотографию как личную, выберите параметр Make Photo Private (Пометить фотографию как личную) на экране печати. В этом случае фотография не будет публично доступна НИГДЕ в приложении. Мы очень серьезно относимся к вашему праву на частную жизнь. Другие пользователи не будут иметь доступа к личным гиперфотографиям, за исключением случаев, когда они были отправлены непосредственно данным пользователям в приложении Lifeprint.

Печать гиперфотографий с помощью приложения Lifeprint:

- 1) Выберите фотографию или видео с экрана My Media (Моя галерея) и коснитесь пункта Print Hyperphoto (Распечатать гиперфотографию).
- 2) Отрегулируйте продолжительность видео (бесплатное приложение Lifeprint позволяет отправлять видео до 15 секунд).
- 3) Выберите фотографию.
- 4) Обрежьте и отредактируйте эту фотографию с помощью нашего комплекта инструментов для редактирования.
- 5) Выберите количество экземпляров для печати и укажите, хотите ли вы поделиться этой фотографией со своими подписчиками или оставить ее личной.
- 6) Нажмите кнопку печати. Вы увидите строку загрузки статуса, и ваша фотография будет напечатана примерно через 30 секунд.
- 7) Войдите в Hyperphoto viewer (Система просмотра гиперфотографий) и поднесите фотографию к экрану устройства. Подождите в течение 3-5 секунд и наблюдайте за тем, как фотография, словно по волшебству, оживает в ваших руках.

Вы можете проделать описанную процедуру с ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ!

Войдите в Hyperphoto viewer (Система просмотра гиперфотографий),  поднесите телефон к обложке этого руководства и посмотрите видео о том, как установить Lifeprint! Обложка руководства – тоже гиперфотография!

Совместимость устройств:

Чтобы узнать, совместим ли Lifeprint с вашим устройством, посетите веб-страницу www.lifeprintphotos.com/compatibility.



Сделано для iPhone (5-7 поколения). Пометка «Сделано для iPhone» означает, что электронное устройство разработано специально для использования с iPhone и его соответствие требованиям Apple сертифицировано разработчиком. Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства или его соответствие правилам безопасности или законодательным нормам. Учтите, что использование данного устройства с iPhone может повлиять на качество беспроводной связи. Apple, логотип Apple и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google Inc.