

Mercedes AMG.

Инструкция





1. Тип товара:

Детский электроавтомобиль на радиоуправление

2. Характеристики

Возраст: от 2,5 до 6 лет

Количество посадочных мест: 1

Максимальная нагрузка: 30 кг

Размеры: ~1340 x 820 x 790 мм

Вес: ~30 000 г

Размеры упаковки: ~1400 x 750 x 510 мм

Вес в упаковке: ~36 000 г

Мощность электродвигателя: 2 x 35 Вт

Номинальное напряжение аккумулятора: 12 В

Емкость аккумулятора: 7 Ач

Время работы (при средней интенсивности использования): ~2 часа


Время зарядки аккумулятора: около 8 часов


Материал кузова: пластик

Страна: КНР


3. Руководство пользователя

Если машина нуждается в ремонте, нажмите кнопку до тех пор, пока крыша не поднимется. Ее удобнее ремонтировать, полностью убрав крышку. Обязательно верните ее на место в конце.





Бардачок открывается и там можно что-либо хранить.



Заднее окно открывается, его можно использовать в качестве багажника. Потяните заднее стекло и поверните ручку. Заднее стекло закрывается с помощью магнита между ним и корпусом автомобиля.

Эксплуатация

1. Перед использованием убедитесь, что все упомянутые компоненты исправны.

Шаг описан в соответствии с инструкциями для завершения настройки автомобиля, подключения питания автомобиля, и работающего блока питания. Убедитесь, что все крепления туго затянуты.

Родители или опекуны должны убедиться, что дети придерживаются правил безопасности.

Для того, чтоб уменьшить риск, когда:

Во время движения ребенок должен сидеть на сидении.

Машину может использовать только один человек одновременно.

Родители всегда должны присматривать за детьми во время использования.

Родители или опекуны должны уделять еще больше внимание, если ребенок пытается покинуть поле зрения с помощью автомобиля.

Обратите внимание на окружение и езду на плоской ровной поверхности.

Небезопасные условия:

А. Траншеи, речная местность, склоны или неровная местность.

Б. Дорога или тротуар

В. Препятствие, которое легко поразить, но которое может привести к травмам.


Г. Другие небезопасные места.

Обращайте внимание на дорогу, траншеи, водную местность или неровную поверхность.

Не используйте на дорогах общего назначения.

Машина должна использоваться только в дневное время, при хорошем освещении. Избегайте использования в темное время.

Дни не должны сталкиваться с неожиданными обстоятельствами или препятствиями.



LCD экран удаленного управления

Инструкции для LCD экрана удаленного управления

- ① Пройденное расстояние
- ② Емкость батареи: показывает оставшийся заряд
- ③ Громкость: показывает громкость MP3 плеера
- ④ Скорость: показывает текущую передачу
- ⑤ Температура окружающей среды
- ⑥ Радар: сетка исчезнет, когда препятствие будет с одной из сторон автомобиля
- ⑦ Показывает текущую скорость автомобиля



МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Включение и выключение функции удаленного управления:
Долгое нажатие “пауза/переключение” (больше 3 секунд) для включения или выключения
2. Код
Отключите питание автомобиля и включите удаленное управление, задержите кнопку “код/скорость” дольше чем на 3 секунды, до тех пор пока не услышите “code”.
Когда кнопки передач D1, D2, D3 мигают на экране, выключите питание автомобиля.
В этот момент кнопки перестанут мигать и вы услышите код “успех”. Если неудачно, повторите вышеописанные операции.
3. Езда
 1. Вперед: автомобиль начинает ехать вперед, с функцией медленного старта и голосовой командой “forward”
 2. Назад: автомобиль едет назад с медленного старта и командой “backward”
 3. Влево: автомобиль поворачивает влево с 3-х секундной задержкой для безопасности и командой “left” “right”
 4. Вправо: автомобиль поворачивает вправо с 3-х секундной задержкой для безопасности и командой “right”
 5. При коротком нажатии кнопки “код/скорость” скорости циклично пройдут через все 3 с соответствующими голосовыми командами “медленно”, “средне” и “быстро”.
 4. Тормоз: короткое нажатие кнопки “пауза/переключение” заставит автомобиль остановиться. При этом сработает команда “brake” и загорится сигнал тормоза. В этом состоянии автомобиль не может использоваться. Повторное нажатие будет сопровождаться командой “break release”, после чего можно продолжать использование.
5. Повышение громкости/Следующий
 1. Удерживая кнопку дольше 1 секунды, получится команда повышения громкости
 2. Короткое нажатие отвечает за переключения трека на следующий
6. Уменьшение громкости/Предыдущий
 1. Удерживая кнопку дольше 1 секунды, получится команда уменьшения громкости
 2. Короткое нажатие отвечает за переключения трека на предыдущий
7. Эта кнопка отвечает за гудок




8. Внимание: при бездействии на протяжении 10 секунд, экран отключится, а автомобиль перейдет в энергосберегающий режим. Нажатие любой кнопки восстановит работу.

После 1 минуты удаленное управление отключается. Для повторного подключения необходимо задержать кнопку “Пауза/переключение” на 3 секунды.

ВНИМАНИЕ:


1. Во время использования автомобиля расстояние между ним и родителем, использующим удаленное управление должно быть не больше 10 метров.
2. Удаленное управление предназначено для взрослых. Дети не должны использовать его.
3. Перед использованием удаленного управления нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, чтоб понимать все функции.
4. Если удаленное управление не используется, убедитесь, что автомобиль переключен на “ручной режим”, чтоб избежать влияния других радиочастот.
5. Этот автомобиль с удаленным управлением не должен использоваться на дорогах, в воде и с препятствиями.
6. Избегайте присутствия более 2 машин с удаленным управлением в одном месте. В случае невозможности выполнения условия, осуществляйте управление по очереди.
7. Избегайте попадания пульта дистанционного управления под дожди или в воду.
8. Не используйте старые батарейки вместе с новыми. Желательно использовать один тип батареек.
9. Не используйте удаленное управление на протяжении долгого времени. Вытаскивайте аккумулятор, чтоб избежать утечки электролита и последующего повреждения пульта.
10. Не рекомендуется ронять пульт в процессе управления.
11. Заботьтесь о плате пульта дистанционного управления.
12. Если дистанция работы меньше 3 метров, это значит, что следует заменить батареи.

Замена батареек: откройте крышку по направлению стрелки, Вставьте батарейки в зависимости от их полярности и закройте.



СПОСОБЫ ЗАРЯДКИ

- В целях безопасности зарядка должна производиться только взрослыми
- Перед первым использованием необходимо снять сиденье, убрать защитный рукав, затем подсоединить клеммы аккумулятора (красный к красному, черный к черному) заряжать 8-12 часов.
- Зарядный разъем расположен внутри приборной панели. Следуйте инструкциям для зарядки.
- Если автомобиль стал медленнее его следует снова зарядить 8-12 часов, макс.20



1. Вставьте вилку зарядного устройства в гнездо зарядки
2. Вставьте зарядное устройство в розетку (автомобиль не должен быть включен во время зарядки)

ВНИМАНИЕ:

- Зарядное устройство использовать только в соответствии с инструкциями производителя
- Не смешивать старые и новые, и разные типа батареек.
- Клеммы аккумулятора не должны быть замкнуты
- Не открывать батарею и зарядку
- Не менять батарею
- Перед зарядкой проверьте батарею, вилку и устройство. В случае неполадок их нельзя использовать до полного ремонта.
- Батарея может немного нагреваться во время зарядки. Это нормально. Если нет - проблема может крыться в коротком замыкании зарядного устройства или платы.
- Необходимо использовать прижимную пластину для фиксации батареи.
- Использованные батареи следует утилизировать.
- Если автомобиль долго не используется, его следует полностью зарядить и отсоединить красную клемму аккумулятора.
- Автомобиль нужно заряжать раз в месяц для продления срока службы.
- Батарея и зарядка - не игрушки. Держите их вдали от детей.



УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Родители должны проверить, все ли комплектующие в идеальном состоянии, особенно батарея, зарядное устройство, шнур, вилка или любой винт. Если потенциальная угроза обнаружена, ее следует немедленно исправлять.
2. Используйте небольшое количество смазочного масла, чтобы предотвратить появление ржавчины после использования автомобиля на протяжении долгого времени.
3. Автомобиль нужно держать вдали от огня, прямых солнечных лучей, прямо, а не в перевернутом состоянии. При этом он должен находиться в помещении.
4. Автомобиль должен быть далеко от горячих вещей, таких как нагреватели или печи. Пластик может расплавиться. Во время зарядки также должен находиться вдали от легковоспламеняющихся материалов.
5. Зарядка должна осуществляться только взрослыми. Если планируется долго его не использовать, необходимо зарядить и отсоединить красную клемму. Заряжать автомобиль рекомендуется раз в месяц.
6. Для мытья брать мягкую ткань и не использовать химические растворители. Также не использовать мыло и воду для очистки автомобиля. Вождение по воде или в дождь может повредить двигатель и цепь.
7. Убедитесь, что все переключатели стоят на «выкл.», когда автомобиль не используется.
8. Не используйте пердохранитель, который не подходит конкретно для этого продукта.
9. Не меняйте форму автомобиля и его схему. Подобные операции должны проводиться при помощи профессионалов.
10. Не используйте игрушки для других целей.
11. Устанавливайте батарейки с правильной полярностью.
12. Клеммы цепи не должны быть замкнуты.
13. Не следует заряжать батареи, которые не подлежат зарядке.
14. Заряжаемые батареи могут заряжаться только взрослыми.
15. Батарейки необходимо достать из игрушки перед зарядкой.
16. Не смешивайте старые и новые, и различные типы батареек.
17. Неисправные батареи нужно достать из автомобиля и не давать доступ к ним детям.
18. Если автомобиль не используется, достаньте батареи полностью и не давайте их детям.



TROUBLESHOOTING

Автомобиль не едет	Если переключатель стоит на позиции OFF
	Если не работает предохранитель. Необходим ремонт
	Установлена ли нейтральная передача
	Подключены ли оба полюса батареи к основным проводам
	Если зарядное устройство вставлено в отверстие, оно не будет работать. Его необходимо достать
	Проблема с педалями ускорения
	Если колеса застряли и не вращаются
Автомобиль	Заряжать батарею, когда низкий уровень
	Когда неполадки с колесами
	Когда машина перегружена
Полностью не заряжается	Когда в зарядном устройстве короткое замыкание
	Когда батарея полностью неработоспособна
	Когда изменилось соединение батареи и зарядки



4. Комплектация

- Электромобиль Mercedes AMG
- Пульт радиуправления
- Зарядное устройство
- Документация