



магазин
ИННОВАЦИЙ



Bluetooth-трекер Chipolo Card

Руководство пользователя






1. **Тип товара:** поисковый трекер

2. **Характеристики**

- Тип: Bluetooth-трекер
- Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Chipolo – Find Your Everything (App Store), мобильное приложение Chipolo (Google Play)
- Совместимость: iOS 9.0 и последующие версии, Android 4.0 и последующие версии
- Интерфейс беспроводного подключения: Bluetooth 4.0
- Материал корпуса: ABS-пластик
- Стандарт защиты от воды и пыли: IPX5
- Тип элемента питания: CR2032
- Размеры: 68 x 37 x 2 мм
- Вес: 10 г
- Размеры упаковки: 105 x 105 x 10 мм
- Вес в упаковке: ~70 г


3. Установка и использование мобильного приложения

Скачайте приложение Chipolo – Find Your Everything (App Store) или Chipolo (Google Play) и установите его на свое мобильное устройство. Активируйте функцию Bluetooth, а затем откройте приложение.



Let Chipolo find your phone.

Double press your Chipolo to make your phone ring. Even if it's on silent.



На стартовом экране вам будет предложено создать новый аккаунт (SIGN UP) или войти в уже существующий (LOG IN).

При создании нового профиля вы можете воспользоваться своими аккаунтами Google или Facebook (автоматический вход) или электронной почтой (EMAIL). При выборе последнего варианта необходимо указать желаемое имя, адрес электронной почты и пароль.



После регистрации нового аккаунта или входа в уже существующий вам будет предложено добавить Chipolo в список подключенных устройств.

Add your Chipolo

Do you want to add your Chipolo now?

YES

NO

Don't own a Chipolo yet?

BUY NOW


Расположите ваш Chipolo в непосредственной близости от смартфона и нажмите кнопку, расположенную на корпусе трекера (при этом вы должны услышать звуковой сигнал).

Подключение произойдет автоматически, при необходимости повторите процедуру несколько раз.

На следующем экране вам будет предложено обозначить предмет, для защиты которого используется трекер (бумажник, связка ключей и т.д.).


В дальнейшем подключение трекера к мобильному устройству будет происходить автоматически всякий раз, когда гаджет оказывается в зоне действия Bluetooth.

В дальнейшем, открывая приложение, вы будете видеть на экране список всех доступных трекеров (в данном случае – одно устройство, названное My Chipolo). Для выбора нужного устройства необходимо коснуться его названия в списке.



На экране трекера отображается его текущий статус: **connected** — «подключен» либо **last seen** — «отключен, в последний раз был замечен в указанное время».

На карте отображается место последнего подключения трекера к смартфону. Если вы не можете обнаружить трекер, его можно пометить как потерянный (**Lost**), в этом случае вы получите уведомление, если трекер попадет в зону действия Bluetooth любого другого смартфона, подключенного к сети Chipolo.





На экране выбранного трекера вы можете активировать звуковой сигнал Chipolo (клавиша Ring to Find). На карте отображается место, где была в последний раз установлена связь между трекером и смартфоном (обратите внимание, что сам Chipolo не оснащен Bluetooth-модулем для определения местоположения).

Если трекер подключен к смартфону или планшету, вы можете использовать его для поиска мобильного устройства. Дважды нажмите кнопку, расположенную на корпусе трекера, для активации звукового сигнала на смартфоне (он прозвучит, даже если аппарат находится в беззвучном режиме).

4. Замена трекера после разрядки аккумулятора

Chipolo Card снабжен незаменяемым аккумулятором со сроком службы 1 год. Когда ресурс аккумулятора подойдет к концу, вы получите оповещение об этом в приложении. Если вы хотите продолжить использование трекера, его необходимо отправить производителю для замены. Информация об условиях обмена доступна по адресу:

<https://www.chipolo.net/renewal>

Тип аккумулятора: CP113130

5. Меры предосторожности

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Этот продукт не является игрушкой и не предназначен для приема внутрь. Чехол смартфона может уменьшить силу сигнала и повлиять на видимость Chipolo. Крупные металлические конструкции вблизи вашего смартфона или Chipolo могут повлиять на сигнал Bluetooth.

ВНИМАНИЕ! Используется литий-ионный аккумулятор. При неправильном использовании возникает риск воспламенения. Не размещайте трекер на прямом источнике тепла. Не подвергайте трекер ударам или иному механическому воздействию.



УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы этот продукт нельзя выбрасывать, как пищевые или бытовые отходы. Необходимо передать его в пункт сбора для переработки электро- и электронного оборудования или вернуть производителю для утилизации.

6. **Комплектация**
 - Поисковый Bluetooth-трекер Chipolo Card
 - Документация

7. **Страна-разработчик: США**
Страна-производитель: КНР