



Беговел

Small Rider

Roadster Air Plus

Инструкция по сборке





1. Тип товара: беговел

2. Характеристики

- Рекомендуемый возраст: от 2 до 5 лет
- Максимальная нагрузка: 40 кг
- Типоразмер колес: 12"
- Тип покрышек: пневматические
- Материал рамы: алюминиевый сплав
- Элементы питания звукового модуля: AAA ("мизинчиковые" батарейки)
- Ширина руля: 34,5 см
- Высота по седлу: 36-46 см
- Размеры (в собранном виде): 800 х 460 х 345 мм
- Вес: ~3,5 кг
- Размеры упаковки: ~1000 х 500 х 450 мм
- Вес в упаковке: 4200 г



3. Основные детали



- 1 – Вилка с передним колесом
- 2 – Рама с задним колесом
- 3 – Сиденье с подседельным штырем
- 4 – Руль со звуковым модулем и рычагом тормоза
- 5 – Зажимы для крепления руля и сидения



4. Порядок сборки

Освободите детали беговела от упаковочной пленки и расположите на ровной сухой поверхности.

Вставьте верхнюю трубу вилки в стакан рулевой колонки на раме.



Установите крепежный зажим на трубу вилки так, как это показано на иллюстрации.





Установите руль, выровняйте переднее колесо, подберите нужную высоту и затяните зажим, для того чтобы зафиксировать конструкцию.



Наденьте крепежный зажим на подседельную трубу.



Установите сиденье, отрегулируйте его высоту и зафиксируйте зажимом.



Для использования звуковых эффектов необходимо установить в аудиомодуль батарейки типа ААА, входящие в комплект поставки. Для этого нужно вывернуть винты, удерживающие крышку батарейного отсека.



Далее необходимо установить в отсек батарейки, соблюдая полярность, так, как показано на иллюстрации, закрыть крышку и зафиксировать ее винтами.



Для использования звуковых эффектов поверните выключатель, установленный на правой рукоятке руля. Для включения подсветки нажмите на центральную часть светодиодного модуля, закрепленного на спицах колеса.

5. **Комплектация**
 - Беговел Small Rider Roadster Air Plus
 - Документация

6. **Страна-разработчик: Россия, КНР**
Страна-производитель: КНР