



VICTORINOX
SWISS ARMY

QUICK GUIDE
I.N.O.X.

V.03051

TIME, DATE AND CHRONOGRAPH FUNCTIONS



Fig. 1

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ (рис. 1)

Показания часов:

- A. Часы
- B. Минуты
- C. Секунды
- D. Дата

1. Ваши часы имеют завинчивающуюся заводную головку. Чтобы вывинтить заводную головку, большим и указательным пальцами вращайте ее на себя, одновременно слегка прижимая к корпусу.
2. Выдвиньте заводную головку в положение III. Секундная стрелка (C) остановится.
3. Вращая заводную головку, установите стрелками требуемое время. Помните, что смена даты происходит в полночь, а не в полдень.
4. Верните заводную головку в положение I. Выдвиньте заводную головку в положение II (часы продолжают идти).

5. Вращая заводную головку по часовой стрелке, установите требуемую дату (D).

6. Верните заводную головку в положение I. Завинтите заводную головку, слегка прижимая ее к корпусу и вращая ее от себя.

Примечание: Во избежание повреждения часового механизма не осуществляйте УСТАНОВКУ ДАТЫ с 21:00 часа до 3:00 часов утра, так как в этот промежуток времени устройство календаря находится в действии.




Fig. 2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАМПЕРА И.Н.О.Х. (рис. 2)

- Чтобы надеть бампер на часы, присоедините его со стороны заводной головки, слегка прижимая до щелчка. Для отсоединения снимите бампер со стороны, противоположной заводной головке, захватив его снизу средним и указательным пальцами.
 - Бампер позволяет изменить внешний вид часов.
 - Надевайте бампер на часы для защиты часового корпуса от царапин во время активного досуга. Помните, что без бампера корпус не защищен от царапин.
- НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ**
- Конструкция этих часов отличается высокой прочностью и обеспечивает их долговечность, однако полностью исключить повреждение часов невозможно.
 - Падение или внезапная остановка часов может привести к заклиниванию стрелок. Выдвиньте заводную головку в положение III и вращайте стрелки вручную, чтобы вернуть им подвижность и привести часы в рабочее состояние.
 - При сильном падении часов бортик может отсоединиться, однако при этом часы сохраняют работоспособность и водонепроницаемость. В таком случае просто присоедините бортик к часовому корпусу.