



магазин  
инновационных  
товаров



# Mi Band 3

Руководство пользователя






## 1. Тип товара: фитнес-браслет

## 2. Характеристики

- Габариты модуля: 40,3 x 15,7 x 10,5 мм
- Вес модуля: 7 г
- Степень защиты: IP67
- Дисплей: 0,78" OLED, монохромный
- Аккумулятор: 110 мАч
- Время автономной работы: до 20 дней
- Интерфейс: Bluetooth 4.2 BLE
- Страна-производитель: КНР


### 3. Использование устройства

#### ➤ Сборка и правила использования браслета



Вставьте трекер в ремешок, как показано на иллюстрации.


Наденьте браслет на руку примерно в сантиметре от запястья. Это необходимо для более точной работы пульсометра.





Установите Mi Fit на смартфон.

Чтобы установить приложение Mi Fit на смартфон, войдите в Google Play или в Apple Store, наберите в строке поиска «Mi Fit» или отсканируйте изображенный ниже QR-код.





### ➤ Сопряжение смартфона с Mi Band 3

Откройте приложение Mi Fit, войдите под своей учетной записью или зарегистрируйтесь. Затем выберите браслет в списке доступных устройств. Обратите внимание: для сопряжения Mi Band 3 должен быть заряжен. Когда браслет завибрирует и на экране появится изображение трекера, нажмите на кнопку браслета, чтобы завершить успешное сопряжение устройств.

### ➤ Подзарядка браслета

Если уровень заряда браслета низкий, зарядите устройство с помощью USB-кабеля, который идет в комплекте. Для этого необходимо вынуть трекер из ремешка способом, изображенным на следующей иллюстрации.





## ➤ Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит следующее.

В течение срока действия гарантии у вас есть право отремонтировать, обменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара вы должны предъявить квитанцию.

1. В течение 7 дней с момента покупки в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей» центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.
2. В течение 8-15 дней с момента покупки в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей» центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.
3. В течение 12 месяцев с момента покупки в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей» центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего вам предоставляется бесплатный ремонт.

## ➤ Список неисправностей

Трекер: неправильная работа функций устройства, описанных в инструкции.

Проблемы с дисплеем / неправильное отображение символов / не отображаются символы.

Неправильная работа или возникновения неисправностей с виброоткликом.

Проблемы с синхронизацией устройств.

Возникновение трещин / поломок из-за конструкции или материала устройства.

Кабель: проблемы с подзарядкой устройства.



#### 4. Комплектация

- Mi Band 3
- Зарядное устройство
- Документация