



Плазменная зажигалка Sparkr Mini





1. **Тип товара:** плазменная зажигалка


2. **Характеристики**
 - Тип: плазменная зажигалка
 - Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
 - Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB
 - Количество срабатываний при полном заряде аккумулятора: до 300
 - Емкость аккумулятора: 300 мАч
 - Размеры: ~65 x 38 x 12 мм
 - Вес: 42 г
 - Размеры упаковки: ~120 x 85 x 30 мм
 - Вес в упаковке: ~120 г
 - Страна-разработчик: США



3. Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием зажигалки рекомендуется полностью зарядить ее аккумулятор. Для этого подключите шнур, входящий в комплект, к разъему micro-USB, расположенному на нижней грани корпуса зажигалки. Разъем на другом конце шнура необходимо подключить к любому стандартному зарядному устройству, аккумулятору-пауэрбанку или коннектору USB на корпусе компьютера/ноутбука.

Когда устройство заряжается, светодиодный индикатор горит синим. Процесс полной зарядки аккумулятора занимает от сорока минут до двух часов.



4. Использование зажигалки и меры предосторожности

Устройство готово к работе сразу же после извлечения из упаковки. Для использования зажигалки необходимо открыть крышку и нажать кнопку, расположенную на боковой грани корпуса.



Обратите внимание!

Система защиты блокирует кнопку включения, когда крышка зажигалки закрыта. Всегда удостоверьтесь, что вы плотно закрыли крышку, перед тем как убрать Sparkr Mini в карман или сумку.

Соблюдайте осторожность при использовании зажигалки. Высоковольтная дуга имеет чрезвычайно высокую температуру. Избегайте касаний контактов при работе устройства.



Не погружайте зажигалку в воду и не подвергайте ее корпус сильным температурным и механическим воздействиям во избежание повреждения литий-ионного аккумулятора.

5. Комплектация

- Плазменная зажигалка Sparkr Mini
- Кабель micro-USB для подзарядки аккумулятора
- Документация

6. Страна-разработчик: США