



Беспроводная зарядная станция MIPOW

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** беспроводная зарядная станция с внешним аккумулятором

2. **Характеристики**
 - Стандарт беспроводной зарядки: Qi
 - Емкость аккумулятора: 5000 мАч
 - Разъемы на корпусе аккумулятора: USB Type-C (может использоваться как для подключения устройств-потребителей, так и для подзарядки самого аккумулятора), трехконтактный разъем для подключения к зарядной станции
 - Разъемы на корпусе зарядной станции: USB (для подключения устройств-потребителей), USB Type-C (для подключения станции к сети)
 - Размеры аккумулятора: 140 x 70 x 10 мм
 - Размеры зарядной станции: 185 x 100 x 15 мм
 - Вес: ~500 г



3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Большинство современных электронных устройств содержит литий-ионный аккумулятор, который может загореться или взорваться при неправильной эксплуатации!

- Используйте только комплектный кабель зарядки или проверенные кабели с такими же параметрами.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте устройство — не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Старайтесь не подвергать устройство ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.

При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование устройства!

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Зарядное устройство может использоваться только в помещении.
- Не производите зарядку в замкнутом пространстве, под прямыми солнечными лучами или при высокой температуре окружающей среды.
- При появлении любых аномалий в работе зарядного устройства: появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите процесс зарядки!
- Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов, паров легковоспламеняющихся веществ).

4. Устройство зарядной станции и внешнего аккумулятора

Внешний аккумулятор



1 – точка расположения беспроводного зарядного устройства

2 – платформа для зарядки гаджетов с противоскользящим покрытием

3 – разъем USB Type-C (может использоваться как для подключения устройств-потребителей, так и для подзарядки самого аккумулятора)

4 – алюминиевый корпус

5 – трехконтактный разъем для подключения к зарядной станции

6 – кнопка включения

7 – индикатор уровня заряда батареи

Зарядная станция



8 – разъем USB для подключения устройств

9 – разъем USB Type-C для подключения станции к сети

10 – корпус зарядной станции

11 – трехконтактный разъем для подключения аккумулятора

12 – светодиодный индикатор состояния зарядки

5. Использование устройства

Подключите зарядную платформу к сети с помощью разъема USB Type-C. Расположите аккумулятор на платформе для того, чтобы зарядить его.

Используйте беспроводную платформу для подзарядки устройств стандарта Qi. Используйте разъем USB для проводного подключения устройств. Допускается одновременная зарядка двух устройств (беспроводным и проводным способом).



6. Комплектация

- Беспроводная зарядная станция MIPOW
- Кабель USB
- Чехол для перевозки
- Документация

7. Страна-производитель: КНР