




магазин  
ИННОВАЦИОННЫХ  
товаров



# Смарт-блокнот Rocketbook Color

Руководство пользователя





**1. Тип товара: смарт-блокнот с набором маркеров**

**2. Характеристики**

- Формат: 8" x 9,5" (203 x 241,4 мм)
- Количество страниц: 12
- Письменные принадлежности: маркеры Crayola Fine Line
- Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Rocketbook/Rocketbook App
- Совместимость: iOS 9.0 и последующие версии, Android 4.1 и последующие версии
- Поддержка облачных сервисов: Box, Dropbox, Google Drive, Evernote, iCloud, OneNote, Slack
- Размеры упаковки: 285 x 235 x 20 мм
- Вес в упаковке: 415 г



### 3. Использование блокнота

Для письма в Rocketbook необходимо использовать только маркеры серии Crayola Fine Line или аналогичные им стираемые борд-маркеры. В противном случае стереть написанное будет невозможно.

*При письме не рекомендуется сильно нажимать на маркер, чтобы не оставить глубоких следов на страницах блокнота. Время высыхания красителя составляет около 5 секунд. Соблюдайте осторожность, чтобы не стереть написанное.*

Текст или рисунки не должны закрывать QR-код на странице.

Для очистки страницы используйте мягкую ткань, губку или бумажную салфетку, смоченную водой.

**Внимание!** *Не используйте чистящих средств, растворителей и иных жидкостей, кроме чистой воды! Не используйте резиновые ластик: они могут повредить поверхность пластиковой страницы.*

Будьте осторожны – не прикладывайте значительных усилий при очистке, чтобы не повредить и не смять страницу. Рекомендуется стирать написанное поступательными движениями в одном направлении.

### 4. Использование мобильного приложения

Установите мобильное приложение **Rocketbook** (Rocketbook App), скачав его в App Store или Google Play.

Зарегистрируйтесь – введите email-адрес и пароль.

Нажмите на иконку с изображением ракеты в правом нижнем углу. В открывшемся меню можно указать ссылки на ваши облачные хранилища. Каждая из пиктограмм может соответствовать отдельному адресу.

Нажмите на центральную иконку с изображением фотоаппарата для перехода к режиму сканирования. Поместите страницу блокнота в область, выделенную пунктиром, фотография будет сделана автоматически.

При съемке удерживайте мобильное устройство ровно. Рекомендуемое расстояние от объектива до листа – 30-40 см. Для достижения наилучшего результата выберите место с хорошим освещением.

Значок, расположенный в левом нижнем углу экрана, позволяет выбрать



страницу, отсканированную ранее, для дальнейшей обработки или отправки в облачное хранилище.

Перейдите в раздел настроек (значок с изображением шестерни) для изменения параметров приложения и ознакомления с инструкциями.

## 5. Комплектация

- Блокнот Rocketbook Color
- Маркеры Crayola Fine Line – 6 шт.

## 6. Страна: США