



Фонарь-мультитул Nebo PaL+

Руководство пользователя





1. Тип товара: фонарь-мультипул со складным ножом и аккумулятором-пауэбанком

2. Характеристики

- Тип: фонарь-мультипул
- Тип фонаря: светодиодный
- Световой поток: 40-400 люменов (плавная регулировка)
- Тип аккумулятора: литий-ионный
- Емкость аккумулятора: 2200 мАч
- Разъем для подключения мобильных устройств: USB
- Разъем для подзарядки аккумулятора: микро-USB
- Материалы: нержавеющая сталь S420 (клинок, элементы крепежа), алюминиевый сплав (корпус)
- Длина клинка: 76 мм
- Размеры (в сложенном состоянии): 130 x 30 x 25 мм
- Вес: 200 г
- Размеры упаковки: 225 x 115 x 75 мм
- Вес в упаковке: ~300 г



3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Большинство современных электронных устройств содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к перегреву и возгоранию.

- Используйте только комплектный кабель зарядки или проверенные кабели с такими же параметрами.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте устройство — не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Старайтесь не подвергать устройство ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.

При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование устройства!

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Зарядное устройство может использоваться только в помещении.
- Не производите зарядку в замкнутом пространстве, под прямыми солнечными лучами или при высокой температуре окружающей среды.
- При появлении любых аномалий в работе зарядного устройства: появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите процесс зарядки!
- Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов, паров легковоспламеняющихся веществ).



4. Зарядка и использование пауэрбанка

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Для этого используйте разъем micro-USB, расположенный в задней части устройства под резиновой защитной крышкой.

Подключите устройство к источнику питания с помощью кабеля, входящего в комплект поставки. Для подзарядки аккумулятора можно использовать адаптер питания смартфона или планшета, а также разъемы USB на корпусе настольного компьютера или ноутбука (обратите внимание: в этом случае скорость зарядки будет заметно снижена).

О том, что зарядка началась, просигнализирует светодиод на корпусе аккумулятора. Когда он погаснет, зарядка будет окончена.

Для подключения заряжаемых устройств используется полноразмерный разъем USB, также расположенный под резиновой защитной крышкой. С его помощью вы можете подзарядить любые устройства, поддерживающие этот стандарт.

5. Использование фонаря

Для управления фонарем используется кнопка на корпусе устройства.

- Однократное короткое нажатие – включение/выключение фонаря.
- Двукратное короткое нажатие – включение режима стробоскопа.
- Длительное нажатие – регулировка яркости. Зажмите кнопку – и яркость фонаря начнет уменьшаться, пока не достигнет минимума (этот момент обозначается миганием светодиода). Зажмите кнопку второй раз для плавного увеличения яркости.

6. Страна-разработчик: США Страна-производитель: КНР

7. Комплектация

- Фонарь-мультитул
- Кабель USB – micro-USB
- Нейлоновый шнур-темляк
- Документация