



Фонарь Nebo Redline RC MagDock 320

Руководство пользователя





1. Тип товара: фонарь

2. Характеристики

- Тип лампы: светодиод
- Количество режимов работы: 4
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Световой поток: 32–320 лм
- Максимальная дальность освещения: 110 м
- Емкость аккумулятора: 700 мАч
- Время работы: 1–9 ч (зависит от режима использования)
- Размеры фонаря: 91 x 27 x 27 мм
- Вес: 94 г (без элементов питания)
- Размеры упаковки: ~105 x 75 x 60 мм
- Вес в упаковке: ~190 г
- Страна-разработчик: США
- Страна-производитель: КНР



3. Выбор режима работы фонаря

Для выбора режима работы используются короткие нажатия на центральную клавишу управления. Первое нажатие включает фонарь в режиме максимальной мощности луча, второе переводит его в режим среднего свечения, третье активирует режим слабого освещения, а четвертое включает стробоскоп.

Для всех режимов доступна регулировка рассеивания луча. Для того чтобы сильнее сфокусировать световой поток, поворачивайте головную часть фонаря по часовой стрелке, для того чтобы рассеять – против часовой.

4. Зарядка

Для зарядки Redline MagDock 320 предусмотрена специальная док-станция, которую необходимо подключить к порту USB при помощи кабеля, входящего в комплект. Установите фонарь на подключенную магнитную станцию, и зарядка начнется автоматически. О начале зарядки будет свидетельствовать световой индикатор, расположенный на док-станции выше надписи Nebo. Индикатор будет гореть красным весь цикл зарядки, если индикатор начал гореть зеленым – аккумулятор заряжен полностью.

5. Комплектация

Кабель зарядки micro-USB
Док-станция
Фонарь Redline MagDock 320