

# Rock Autobot

## Руководство пользователя





## 1. Тип товара:

Ручной пылесос

## 2. Характеристики

Материал: алюминий, АБС-пластик

Входное напряжение: 5 В

Входная сила тока: 2 А

Разрежение: 4200 Па

Емкость аккумулятора: 2000 мАч (7,2 В)

Вес: 830 г

Размеры: 24 x 6 x 6 см

Размеры упаковки: 300 x 80 x 80 мм

Вес в упаковке: 1200 г

Страна: КНР



### 3. Управление

Для удобства пользователя производитель максимально упростил управление ручного пылесоса Rock Autobot. Для включения устройства достаточно нажать на единственную кнопку на корпусе устройства, для выключения нажмите на нее повторно.

Пылесос Rock Autobot заряжается при помощи кабеля microUSB, входящего в комплект поставки. Используйте для этого любой свободный USB-порт или соответствующий адаптер. Полный цикл зарядки занимает примерно полтора часа.

Вам не потребуются сменных мешков для мусора, достаточно периодически опорожнять контейнер в котором скапливается мусор.

Обратите внимание: HEPA-фильтр можно мыть под проточной водой, но не устанавливайте мокрый фильтр в Rock Autobot. Следует полностью просушить фильтр под прямыми солнечными лучами перед повторным использованием.

### 4. Комплектация

- Пылесос Rock Autobot
- Плоская насадка
- Насадка-щеточка
- Кабель micro-USB для зарядки
- Документация