

Фонарь Olight X9R Marauder

Руководство пользователя





1. Тип товара: сверхмощный светодиодный фонарь

2. Характеристики

- Материал корпуса: анодированный алюминий
- Тип лампы: светодиод Cree XH-P 70.2 Cool White — 6 шт.
- Ресурс лампы: 50 000 часов
- Световой поток: 200-25 000 лм (регулируется)
- Эффективная дальность освещения: до 630 м
- Параметры аккумулятора: 14,4 В, 6000 мАч
- Тип аккумулятора: 8 элементов питания типа 18650
- Время работы от аккумулятора: до 27 часов (зависит от яркости)
- Дополнительно: контроллер яркости, светодиодный индикатор заряда батареи
- Размеры упаковки: 345 x 240 x 120 мм
- Вес в упаковке: около 3 кг
- Размеры фонаря: 320 x 100 мм
- Вес фонаря: 1855 г
- Страна-производитель: КНР

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте максимальную осторожность при использовании фонаря! Никогда не направляйте его в глаза — это может вызвать необратимые повреждения сетчатки.

Храните фонарь в недоступном для детей месте.

Соблюдайте осторожность при использовании литий-ионных аккумуляторов.

Не прикасайтесь к стеклу фонаря при работе. Не накрывайте фонарь для обеспечения нормального охлаждения светодиодов.



3. Использование фонаря

➤ Включение/выключение

Нажмите кнопку на корпусе фонаря для включения/выключения.

➤ Изменение уровня яркости

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте кнопку для изменения уровней яркости. Уровень яркости будет циклически возрастать начиная с текущего. Всего предусмотрено 8 режимов, для того, чтобы выбрать текущий уровень яркости, отпустите кнопку.

Прямой доступ к режиму минимальной яркости L1: для активации зажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд, когда фонарь выключен.

Прямой доступ к режиму максимальной яркости L8: для активации дважды нажмите кнопку включения, когда фонарь не заблокирован.

Режим «Стробоскоп»: для активации трижды нажмите кнопку, когда фонарь включен. Отключить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.

Обратите внимание, что при низком уровне заряда батареи режимы с наибольшей яркостью могут стать недоступны. Также яркость фонаря может снижаться автоматической системой контроля во избежание перегрева.

➤ Блокировка/разблокировка фонаря

Блокировка. При выключенном фонаре зажмите и удерживайте кнопку для перехода в режим блокировки (при этом фонарь сначала перейдет в режим минимальной яркости L1, а затем переключится на режим блокировки).

Разблокировка. Коротко нажмите кнопку — при этом индикатор на фонаре просигнализирует о том, что включена блокировка. В этот момент нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды — устройство автоматически разблокируется. Для отключения блокировки просто нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды и затем отпустите, чтобы вернуться к нормальной работе фонаря.

➤ Сохранение уровня яркости

Обратите внимание: при повторном включении фонаря активируется режим яркости, выбранный ранее. Режимы L1 — L4 сохраняются в памяти. Режимы L5 — L8 сохраняются на 10 минут, после чего изменяются на режим L4 (это сделано из соображений безопасности). Режим «Стробоскоп» не сохраняется в памяти.



4. Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используются адаптеры питания, входящие в комплект поставки. Разъем для зарядки аккумулятора располагается рядом с клавишей управления под резиновой крышкой.

Уровень заряда аккумулятора отображается с помощью светодиодных индикаторов, расположенных вокруг кнопки включения. Зарядка завершится, когда все ячейки индикатора будут заполнены.

Процесс занимает около 4 часов при использовании сетевого адаптера и около 7 часов при использовании автомобильного зарядного устройства.

Внимание! Не используйте фонарь в процессе зарядки!

5. Комплектация

- Фонарь Olight X9R Marauder
- Блок аккумуляторов
- Зарядное устройство (220 В)
- Зарядное устройство (12 В)
- Противоударный кейс для переноски и хранения
- Ремень на плечо
- Документация

6. Страна: КНР