



магазин
ИННОВАЦИЙ



«Умная» термочашка Ember Ceramic Mug

Руководство пользователя





1. Тип товара: «умная» термочашка со встроенным нагревательным элементом

2. Характеристики

- Интерфейс для подключения к мобильным устройствам: Bluetooth 4.2 LE
- Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Ember
- Совместимость: iOS 9.0 и последующие версии, Android 6.0 и последующие версии
- Тип аккумулятора: встроенный перезаряжаемый, литий-ионный
- Время работы от аккумулятора: ~1-1,5 ч
- Поддерживаемая температура напитка: 50-62,5 °C
- Параметры сети (для подключения адаптера питания): 220-240 В, 50/60 Гц
- Материалы: нержавеющая сталь с керамическим покрытием
- Емкость кружки: 295 мл
- Размеры кружки: 109 x 106 (В) x 82 мм
- Вес: 340 г
- Размеры упаковки: ~260 x 200 x 150 мм
- Вес в упаковке: ~ 1050 г



3. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием термокружки рекомендуется полностью зарядить ее аккумулятор. Установите док-станцию на ровной сухой поверхности и подключите к электросети с помощью адаптера питания, входящего в комплект. Установите кружку на док-станцию, после чего зарядка начнется автоматически.

Процесс занимает около 1,5 ч. Цвет индикатора сменится с красного на зеленый, когда аккумулятор будет полностью заряжен.

4. Использование кружки

Для включения кружки нажмите клавишу на доньшке и удерживайте ее в течение 7 секунд. В дальнейшем специально разработанная система датчиков будет переводить устройство в состояние «сна», когда оно не используется. Чтобы кружка вновь заработала, ее достаточно взять в руки. Также вы можете в любой момент отключить кружку нажатием кнопки для экономии заряда батареи.

Ember можно использовать без подключения к смартфону. По умолчанию устройство поддерживает температуру напитка на уровне 54 градусов.

Если налить в кружку кипяток (горячую воду), устройство будет находиться в режиме ожидания до того момента, когда температура понизится до 54 градусов (или до выставленного в приложении значения). После этого цвет индикатора изменится и кружка автоматически перейдет в режим поддержания температуры. Если налить в кружку жидкость, температура которой ниже 54 градусов, устройство постепенно нагреет воду до нужной температуры, а затем перейдет в режим поддержания.

Для регулировки температуры скачайте и установите на смартфон или планшет приложение Ember, которое можно найти в App Store или Google Play. Активируйте на мобильном устройстве функцию Bluetooth, включите кружку, откройте приложение и следуйте инструкциям на экране для подключения.

На главном экране приложения вы можете установить температуру, которую устройство будет поддерживать автоматически. Для того чтобы выбрать шкалу измерения температуры, необходимо перейти в раздел «Настройка».



5. Очистка и уход

Вы можете мыть и чистить Ember Ceramic Mug, как обычную керамическую кружку. Устройство можно полностью погружать в воду.

Внимание! Допускается только ручная очистка. Кружку нельзя мыть в посудомоечной машине.

Внимание! Для зарядной станции («блюдца») допускается только сухая очистка мягкой тканью. Вода может попасть в разъемы и замкнуть контакты зарядки, необратимо повредив устройство. При серьезных загрязнениях вы можете воспользоваться влажной салфеткой, но после этого док-станцию необходимо полностью высушить перед включением.

6. Комплектация

- Термокружка Ember
- Док-станция («блюдце»)
- Адаптер питания
- Документация

7. Страна: КНР