

Расческа S-Heart-S Scalp Brush

руководство пользователя





1. **Тип товара:** расческа

2. **Характеристики**

Модель с длинной ручкой

Длина: 195 мм

Ширина: 45 мм

Высота: 40 мм

Вес: 87 г

Материал корпуса: полиметилметакрилат

Материал щетины: износостойкий нейлон

Размеры упаковки: 210 x 55 x 55 мм

Вес в упаковке: ~ 150 г

Страна: Япония

Модель с короткой ручкой

Длина: 160 мм

Ширина: 50 мм

Высота: 40 мм

Вес: 80 г

Материал корпуса: полиметилметакрилат

Материал щетины: износостойкий нейлон

Размеры упаковки: 190 x 65 x 65 мм

Вес в упаковке: ~ 150 г

Страна: Япония

3. Использование при мытье головы

шаг 1

Расчешите волосы перед мытьем головы



шаг 2

Намочите волосы



шаг 3

Нанесите шампунь как обычно, распределите руками по всей длине волос



шаг 4

Тщательно расчешите волосы, плотно прижимая зубцы расчески к коже головы во всех направлениях. Для длинных волос рекомендуется производить более мелкие движения



- Расчесывайте волосы прижимая зубцы щетки к коже.
- Расчешите волосы от передней части головы (от линии роста волос) к макушке.
- Расчешите волосы на затылке снизу вверх.
- Для большей эффективности и комфортного ощущения, расчесывайте волосы мелкими движениями.

шаг 5

Смойте шампунь как обычно



шаг 6

Расчешите волосы от корней к кончикам по направлению потока воды для максимального очищения кожи головы от шампуня



шаг 7

Нанесите средство по уходу за волосами, распределив его по голове с помощью расчески



шаг 8

Используйте расческу для укладки. Двухступенчатое расположение зубчиков позволяет создавать объемную прическу!

ВНИМАНИЕ: не держите расческу под прямым потоком горячего воздуха



4. Комплектация

- Расческа S-Heart-S Scalp Brush
- Тубус для хранения