



Расческа S-Heart-S Compact

руководство пользователя





1. **Тип товара:** массажная щетка для волос

2. **Характеристики**

- **Материал корпуса:** полиметилметакрилат
- **Материал щетины:** износостойкий нейлон
- **Размеры:** 195 x 45 x 40 мм
- **Вес:** 90 г
- **Размеры упаковки:** 210 x 105 x 50 мм
- **Вес в упаковке:** ~200 г
- **Страна:** Япония



3. Использование расчески при мытье головы

шаг 1

Расчешите волосы перед мытьем головы



шаг 2

Намочите волосы



шаг 3

Нанесите шампунь как обычно, распределите руками по всей длине волос



шаг 4

Тщательно расчешите волосы, плотно прижимая зубцы расчески к коже головы во всех направлениях. Для длинных волос рекомендуется производить более мелкие движения



- Расчесывайте волосы прижимая зубцы щетки к коже.
- Расчешите волосы от передней части головы (от линии роста волос) к макушке.
- Расчешите волосы на затылке снизу вверх.
- Для большей эффективности и комфортного ощущения, расчесывайте волосы мелкими движениями.



шаг 5

Смойте шампунь как обычно



шаг 6

Расчешите волосы от корней к кончикам по направлению потока воды для максимального очищения кожи головы от шампуня



шаг 7

Нанесите средство по уходу за волосами, распределив его по голове с помощью расчески



шаг 8

Используйте расческу для укладки. Двухступенчатое расположение зубчиков позволяет создавать объемную прическу!
ВНИМАНИЕ: не держите расческу под прямым потоком горячего воздуха



4. Комплектация

- Расческа S-Heart-S
- Документация

5. Страна-разработчик: Япония Страна-производитель: Япония