

Momax Q.Zonic Speaker

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** Bluetooth-колонка с беспроводной зарядкой

2. **Характеристики**

Тип: Bluetooth-колонка

Стандарт беспроводной зарядки: Qi

Разъем для зарядки аккумулятора: micro-USB

Аккумулятор: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный

Емкость аккумулятора: 4000 мАч

Время работы колонки от аккумулятора: до 12 часов

Количество динамиков: 2 (стерео)

Мощность аудиосистемы: 3,5 Вт

Беспроводной интерфейс: Bluetooth 4.2

Разъем-аудиовход: mini-jack (3,5 мм)

Размеры упаковки: ~260 x 185 x 90 мм

Вес в упаковке: ~800 г

Страна-производитель: КНР



3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При возникновении любых аномалий в работе зарядного устройства — появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите процесс зарядки!

Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).



4. Использование зарядной станции

Разместите устройство на ровной сухой поверхности. Зажмите кнопку включения на три секунды и подождите, пока колонка издаст звуковой сигнал. Устройство готово к использованию сразу же после включения. Поместите в центр платформы, находящейся в верхней части устройства, смартфон или другое устройство, поддерживающее беспроводную зарядку стандарта Qi. Максимальное расстояние до заряжаемого девайса составляет 6 мм.

Внимание! Заряжаемое устройство рекомендуется располагать точно по центру зарядной платформы.

5. Использование Bluetooth-колонки

Включите устройство, нажав и удерживая клавишу Power в течение 5 секунд. Устройство автоматически войдет в режим сопряжения. Активируйте функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве и найдите в списке доступных гаджетов Momax Q.Zonic Speaker. Подключите колонку и используйте ее как стандартный Bluetooth-динамик.

Кроме того, вы можете подключить колонку к любому источнику сигнала с помощью разъема типа «мини-джек» 3,5 мм и аудиокабеля, входящего в комплект поставки.

6. Комплектация

- Momax Q.Zonic Speaker
- Кабель для зарядки
- Документация