



магазин  
ИННОВАЦИЙ



## GPS-трекер

### Воху

*руководство пользователя*



## ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед использованием необходимо приобрести **nano SIM** карту с поддержкой сетей **2G**.

### Как правильно выбрать тариф для SIM карты:

Большинство операторов сотовой связи предоставляет специальные тарифы для использования с подобными устройствами, Вам потребуется тариф с минимальным пакетом включенных данных и поддержкой передачи СМС. Передача голосовых вызовов не требуется.

Нужно обязательно отключить запрос PIN кода при включении SIM карты если эта функция включена.

## УСТАНОВКА SIM КАРТЫ

Слот для SIM карты находится под крышкой устройства, необходимо поддеть крышку и поместить карту в слот.

После установки SIM карты необходимо поставить крышку в пазы до щелчка.

Необходимо полностью зарядить BOXY при помощи комплектного micro USB кабеля (для полной зарядки требуется один час).

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием необходимо произвести полную зарядку аккумулятора.

Для этого воспользуйтесь кабелем micro USB из комплекта поставки, подключив его к любому зарядному устройству с USB интерфейсом или к компьютеру.

Для полного цикла зарядки потребуется около **60** минут.

## МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 365GPS

Установите на свой смартфон мобильное приложение 365GPS из **AppStore** или **Google Play**.

При первом запуске приложения будет необходимо зарегистрировать устройство в мобильном приложении.

Для этого необходимо ввести номер **IMEI** (находится на корпусе устройства на серебристой наклейке)

В поле *пароль* ввести **123456**

### После этого Вам станут доступны следующие функции:

- Отслеживание местоположения BOXY на карте;
- Статус устройства: цифровые координаты, время последнего обновления и уровень заряда батареи;
- Виртуальный периметр: настройка области в случае выхода за пределы которой, BOXY немедленно подает сигнал, через мобильное приложение.

## УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ОДНОЙ КНОПКИ

**Boxy One Button Operation** - система управления одной кнопкой.

Кнопка находится в центре, под передней панелью устройства, для использования нужно просто нажать на центр передней панели.

**Включение BOXY:** нажмите на центр передней панели устройства на **3** секунды.

**Сигнал тревоги:** если устройство уже было включено, нажатие кнопки в течение трех секунд включит сигнал тревоги (соответствующее уведомление с координатами будет отображено в мобильном приложении на экране смартфона).

**Выключение BOXY:** для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку в течение **10** секунд.

## РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Вы можете установить BOXY в любое удобное место, однако стоит обратить внимание на то, что для уверенного приема сигнала и его передачи не помещайте трекер внутри экранированных металлом предметов (металлические коробки, стальные трубки и т.д.).

*Местоположение BOXY не получается установить через мобильное приложение, устройство не в сети.*

### Возможные причины:

1. Устройство разряжено.
2. На балансе счета SIM карты недостаточно средств.
3. Устройство находится в зоне отсутствия сигнала сотовой связи.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не разбирайте устройство.

Не подвергайте механическим повреждениям.

Устройство боится воздействия воды.



Спасибо за покупку GPS-трекера BOXY.  
Это устройство для отслеживания любых предметов при помощи GPS.