

Fenix TK72R

руководство пользователя



1. **Тип товара:** тактический фонарь

2. **Характеристики**

ANSI	Основные режимы		Режим вспышек
	Максимальный	Минимальный	Стробоскоп
Яркость	9000 люмен	100 люмен	4000 люмен
Время работы	50 минут	50 часов	/
Дистанция	286 м	31 м	/
Ударопрочность	1 м		
Водонепроницаемость	IP68, погружение до 2 м		
Размеры	156 мм (длина) x 50 мм (диаметр корпуса) x 59 мм (диаметр головы)		
Вес	412 г (без элементов питания)		
Комплектация	фонарь, аккумулятор ARB-L45-14000, ремень, чехол, запасные уплотнительные кольца, переходник, инструкция, гарантия		
Элементы питания	встроенный Li-ion аккумулятор (7.2 В, 7000 мАч)	Тип отражателя	Апельсиновая корка
Материал корпуса	Авиационный алюминий, Нержавеющая сталь	Тип оптической системы	Отражатель
Покрытие корпуса	Анодирование III степени	Упаковка	Коробка
Включение	Кнопка на корпусе	Переключение режимов	Кнопка на корпусе

3. Управление фонарем

-  Чтобы включить фонарь на яркости 5000 люмен, нажмите и удерживайте кнопку в течение 0,5 секунды.
-  Чтобы включить фонарь на яркости 200 люмен, нажмите и удерживайте кнопку в течение 0,5 секунды.
-  Чтобы активировать последний выбранный режим, нажмите и удерживайте кнопку в течение 0,5 секунды, фонарь при этом должен быть включен.

100 люмен  ← →  9000 люмен



Однократное нажатие уменьшает яркость на 100 люмен, если нажать и удерживать кнопку, яркость уменьшится на 1000 люмен.



Однократное нажатие увеличивает яркость на 100 люмен, если нажать и удерживать кнопку, яркость увеличится на 1000 люмен.



Мгновенная активация Стробоскопа:

Чтобы активировать режим, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1.2 секунды. Чтобы выключить режим Стробоскопа, нажмите кнопку еще раз, фонарь вернется к последнему уровню яркости.



Мгновенное включение Турбо режима:

Нажмите на кнопку  для активации режима, фонарь при этом должен быть включен. Повторное нажатие вернет фонарь к последнему уровню яркости.



Функция блокировки кнопок

(возможна только, если фонарь выключен):

Заблокировать кнопки: нажмите дважды на кнопку в течение 0.5 секунды.



Разблокировать кнопки: нажмите дважды на кнопку в течение 0.5 секунды. Фонарь вернется к последнему выбранному уровню яркости.



4. Эксплуатация и уход

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

- Не разбирайте головную часть фонаря — это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
- Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря — это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду без защиты корпуса фонаря.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При возникновении любых аномалий в работе зарядного устройства — появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите процесс зарядки!

Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов фонаря, использование фонаря в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).



5. Комплектация

- Фонарь Fenix TK72R
- Уплотнительное кольцо
- Чехол
- Темляк
- Кабель питания
- Документация