



Фонарик NEBO Inspector

Руководство пользователя





Характеристики

Вес: 58 г

Размеры (Д x Ø): 200 x 35 мм

Световой поток: 360 лм

Тип аккумулятора: литий-ионный, 750 мАч

Время зарядки: 3 часа

Показатель пыле- и влагонепроницаемости: IP67

Количество режимов: 3

Страна-разработчик: США

Страна-производитель: Китай



Замена элементов питания и зарядка

Для замены элементов питания открутите хвостовик фонаря и извлеките аккумулятор типоразмера 10850. Он может быть заменен двумя обычными батарейками типоразмера AAA. Аккумулятор можно заряжать при помощи скрытого порта micro-USB, расположенного за центральной цилиндрической заглушкой (обозначена желтой наклейкой). Сдвиньте заглушку, вращая ее против часовой стрелки и сдвигая к хвосту фонаря. Светодиодный индикатор рядом с портом micro-USB показывает статус зарядки: красный — зарядка идет, голубой — аккумулятор полностью заряжен.

Выбор режима работы фонаря

Для выбора режима работы используются короткие нажатия на осевую клавишу управления. Первое нажатие включает фонарь, повторное выключает. Каждое новое включение переключает режимы по кругу: высокая яркость, низкая яркость, стробоскоп.

Для фокусировки луча крутите головную часть фонаря по часовой стрелке.



Комплектация

- Фонарь
- Кабель micro-USB