



магазин
ИННОВАЦИЙ



Электроштопор

Noble Elegant

Руководство пользователя



1. **Тип товара:** автоматический электроштопор

2. **Характеристики**

- Потребляемая мощность: не более 10 Вт
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Время полной зарядки аккумулятора: 2-3 часа
- Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB
- Материалы корпуса электроштопора: АБС-пластик
- Размеры электроштопора: 255 x 50 x 60 мм
- Вес электроштопора: 320 г
- Размеры упаковки: 295 x 80 x 60 мм
- Вес в упаковке: ~550 г



3. Зарядка аккумулятора

Подключите штырь к любому адаптеру питания стандарта USB (с силой тока не менее 1 А), используя шнур, входящий в комплект.

Разъем micro-USB расположен в верхней части корпуса устройства. Светодиод, размещенный рядом с разъемом, горит, когда аккумулятор заряжается, и гаснет по окончании процесса.

Перед первым использованием электроштопор рекомендуется заряжать на протяжении 5 часов. В дальнейшем процесс зарядки аккумулятора будет занимать 3-4 часа.

4. Использование электроштопора

Внимание: перед использованием электроштопора необходимо очистить пробку от фольги, бумаги и полимерной пленки — для этого следует воспользоваться специальными ножницами, входящими в комплект поставки.



Поместите электроштопор на горлышко бутылки и, крепко удерживая его в вертикальном положении, нажмите на нижнюю часть клавиши управления.



Через три-четыре секунды пробка будет извлечена автоматически.



Чтобы вытащить пробку из штопора, нажмите верхнюю часть клавиши управления для запуска механизма в обратном направлении.

Для очистки корпуса устройства воспользуйтесь мягкой сухой тканью.

Внимание: не погружайте устройство в воду и не помещайте его в



посудомоечную машину.

5. Комплектация

- Электроштопор Noble Elegant
- Ножницы для снятия фольги
- Документация

6. Страна-производитель: КНР