



Фонарик Olight S Mini

Руководство пользователя





Характеристики

Вес: 31,5 г

Размеры (Д x Ø): 54,5 x 21 мм

Световой поток: 530 лм

Питание: 1 x CR123A / 1 x RCR123 / 1 x 16340

Показатель пыле- и влагопроницаемости: IP68

Страна-разработчик: США

Страна-производитель: Китай



Управление

Производитель максимально упростил управление, доверив эту функцию всего лишь одной кнопке. В зависимости от длительности и количества нажатий устанавливается соответствующий режим свечения.

- Длинное (более 2 сек.) нажатие включает режим Moonlight 0,5 лм.
- Короткое (менее 1 сек.) нажатие включает фонарь в запомненном ранее режиме.
- Удерживание кнопки включает перевыбор режимов по кругу Min — Max.
- Тройное быстрое нажатие во включенном состоянии активирует режим Strob.
- Двойное быстрое нажатие в выключенном состоянии активирует режим Max.

Таймер

Фонарик имеет два таймера (3 и 9 минут), после активации которых он автоматически выключится после выставленного значения. Для настройки таймера необходимо во включенном состоянии два раза нажать на кнопку, далее индикация мерцанием: одно мигание означает 3-минутный таймер, 2 мигания — 9-минутный таймер. Переключение между режимами таймера осуществляется двойным нажатием на кнопку.

Комплектация

- Фонарь Olight S Mini
- Батарейка CR123A
- Документация