



Браслет SenseMax

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** мужской браслет для виртуального секса

2. **Характеристики**
 - Обхват запястья: 120-180 мм
 - Формат элемента питания: батарейка формата CR1632
 - Время работы от батарейки: до 100 часов
 - Материалы: термопластичный эластомер, гипоаллергенный силикон
 - Интерфейс подключения к мобильному устройству: Bluetooth
 - Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Sense Player (iOS), мобильное приложение SenseLovers (Android)
 - Размеры: 115 x 100 x 27 мм
 - Вес: 36 г
 - Размеры упаковки: 109 x 109 x 42 мм
 - Вес в упаковке: ~100 г
 - Страна-разработчик: США
 - Страна-производитель: КНР

3. **Комплектация**
 - Браслет SenseMax
 - Батарейки – 2 шт.
 - Документация



4. Установка мобильного приложения

Пользователи iPhone могут загрузить приложение **SensePlayer**, самостоятельно найдя его в App Store по запросу SensePlayer или перейдя по ссылке:

<https://apps.apple.com/gb/app/yi-dong-cai-bian/id1268487849>

Обратите внимание – приложение замаскировано под обычный видеоплеер, чтобы его не удалили из App Store из-за эротического контента.

Пользователи Android могут загрузить приложение **SenseLovers** из безопасного стороннего магазина приложений для Android

www.aptoide.com.

Для того чтобы найти приложение SenseLovers, включите «Взрослый контент» в настройках Aptoide, после чего найдите и загрузите приложение. Включите опцию «Неизвестные источники», которую можно найти в настройках системы безопасности вашего телефона.

Для воспроизведения видео вы должны создать учетную запись после загрузки приложения. Для этого пройдите процедуру регистрации, введя адрес электронной почты и желаемый пароль.

5. Использование браслета

При достаточном уровне заряда батареи браслет всегда готов к сопряжению со смартфоном (его не нужно включать, нажимая какие-либо клавиши).

Убедитесь, что Bluetooth мобильного телефона включен. После этого запустите приложение SensePlayer или SenseLovers. В приложении выберите «Мои устройства». Приложение выполнит поиск доступных устройств, в случае успеха браслет SenseMax появится в списке. Выберите его для подключения.

Наденьте браслет на руку и плотно затяните ремешок, чтобы движения отслеживались максимально точно. Выберите один из эротических роликов, представленных в приложении, и наслаждайтесь!

Нажатие и удержание в течение 3 секунд кнопки Max (расположена на передней панели браслета) приведет к воспроизведению наиболее интенсивной (кульминационной) сцены ролика.