магазин
инноваций

Премиальный калькулятор CASIO S100 Anniversary Edition

Руководство пользователя

1. **Тип товара:** электронный калькулятор с бухгалтерскими функциями

2. **Характеристики**

- Разрядность: 12 цифр
- Источники питания: батарейка формата CR2025, солнечная батарея
- Материалы: алюминиевый сплав 6061, боросиликатное стекло, пластик
- Размеры: 183 x 110,5 x 17,8 мм
- Вес: 250 г
- Размеры упаковки: 275 x 175 x 35 мм
- Вес в упаковке: ~ 505 г

3. Использование калькулятора

Калькулятор готов к работе сразу же после извлечения из упаковки. Для включения калькулятора нажмите клавишу AC. Устройство отключается автоматически, если клавиши не нажимаются более 5 минут.

НАСТРОЙКИ

Селектор округления



Положение F — без округления (используется по умолчанию).
Положение CUT — автоматическое сокращение числа до нужного количества десятичных знаков.
Положение 5/4 — автоматическое округление числа до нужного числа десятичных знаков.

Выбор количества десятичных знаков



Положения 4, 3, 2, 1, 0 используются для указания количества знаков в режимах CUT и 5/4.

Положение ADD2 — любое число делится на 100 при операциях сложения и вычитания.

Далее приводятся примеры использования калькулятора для проведения различных вычислений. Селектор округления при проведении расчетов находится в положении F.

БАЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4 – 6 =	4 − 6 =	–2.
(1 + 2) ÷ 3 × 4 – 5.5 =	1 + 2 ÷ 3 × 4 − 5 • 5 =	–1.5
2 × (–3) =	2 × 3 +/− =	–6.
Correction Examples 2 + 3 → 2 + 4 = 6	2 + 3 C 4 =	6.
2 +···→ 2 – 7 = –5	2 + − 7 =	–5.
122 → 123	122 ▶ 3	123.
$\sqrt{4} \times 5 =$	4 √ × 5 =	10.

СОКРАЩЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

12 + 23 =	23 + + 12 =	LOCK	35.
45 + 23 =	45 =	LOCK	68.
7 – 5 =	5 − − 7 =	LOCK	2.
2 – 5 =	2 =	LOCK	–3.
2 × 12 =	12 × × 2 =	LOCK	24.
4 × 12 =	4 =	LOCK	48.
45 ÷ 9 =	9 ÷ ÷ 45 =	LOCK	5.
72 ÷ 9 =	72 =	LOCK	8.

ПРОЦЕНТНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

чему равно 5% от 200	2 00 × 5 %	10.
увеличить 100 на 5%	1 00 × 5 % +	Increase→ 5. Total→ 105.
уменьшить 500 на 20%	5 00 × 20 % −	Discount→ 100. Total→ 400.
вычислить, какой процент от 60 составялет 30	30 ÷ 60 %	50%→ 50.
на сколько процентов увел. 10, чтобы получ. 12	12 − 10 %	20%→ 20.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ КАЛЬКУЛЯТОРА

MEMORY + — **добавить значение в память**

MEMORY − — **вычесть значение, сохраненное в памяти**

MEMORY RECALL — **показать значение, сохраненное в памяти**

MEMORY CLEAR — **очистить память**

ВЫЧИСЛЕНИЯ С ПРОЦЕНТНЫМИ СТАВКАМИ

Перезагрузите калькулятор (AC). Удерживайте клавишу «%», пока на экране не появится надпись SET. После этого нажмите клавишу TAX+ — в верхней части экрана появится надпись TAX %. После этого вы можете указать процентную ставку и сохранить ее, нажав %. Вы можете в любой момент посмотреть указанную процентную ставку, нажав TAX+.

После этого вы можете проводить вычисления с процентными ставками следующим образом: нажмите TAX+, чтобы прибавить к выбранному числу процентную ставку; нажмите TAX-, чтобы вычесть из указанного числа процентную ставку.

ВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОБМЕНА ВАЛЮТ

Перезагрузите калькулятор (AC). Удерживайте клавишу «%», пока на экране не появится надпись SET. После этого нажмите клавишу MULTI EXCHANGE, в нижней части экрана появится надпись Value2 Set Rate. Введите обменный курс (к примеру, 1,124 для пары «евро-доллар»). Курс будет сохраняться в памяти и после перезагрузки калькулятора.

Для того чтобы вычислить, сколько стоят 100 евро в долларах, введите 100 и нажмите MULTI EXCHANGE. Нажимая клавишу повторно, вы можете переключаться между значениями в разной валюте.

Обратите внимание!

Калькулятор CASIO S100 не предполагает обслуживания со стороны пользователя. Для устранения любых неисправностей и замены элемента питания обратитесь в любой авторизованный сервис CASIO.

4. Комплектация

- Калькулятор CASIO S100 Anniversary Edition
- Документация

5. Страна-производитель: Япония