



магазин
ИННОВАЦИЙ



Пауэрбанк

Charmast 26800

Руководство пользователя





1. Тип товара: внешний аккумулятор

2. Характеристики

- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный
- Емкость аккумулятора: 26 800 мАч
- Разъемы для подключения устройств: 3 коннектора USB Type-A (один — с поддержкой Quick Charge 3.0), USB Type-C (с поддержкой Power Delivery)
- Разъем для подзарядки пауэрбанка: micro-USB, USB Type-C, Lightning
- Режимы работы зарядки: USB-C — 5 В 3 А, 9 В 2 А, 12 В 1,5 А; USB-A (стандартный) — 5 В 2,4 А; USB-A (Quick Charge) — 5 В 3 А, 9 В 2 А, 12 В 1,5 А
- Максимальная выходная мощность: 18 Вт
- Материалы корпуса: поликарбонат, ABS-пластик
- Размеры: 197 x 96 x 13,5 мм
- Вес: ~405 г
- Размеры упаковки: 235 x 130 x 30 мм
- Вес в упаковке: ~500 г
- Страна-производитель: КНР



3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-полимерный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор – не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При возникновении любых аномалий в работе зарядного устройства – появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса – немедленно прекратите процесс зарядки!

Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).

4. Зарядка пауэрбанка

Для подзарядки аккумулятора вы можете использовать разъемы micro-USB, USB Type-C или Lightning. С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подключите устройство к любому адаптеру питания с разъемом USB или порту на корпусе компьютера.

Ход процесса зарядки можно отслеживать с помощью светодиодного индикатора на боковой грани корпуса устройства. Обратите внимание, вы в любой момент можете проверить заряд аккумулятора, нажав кнопку рядом с индикатором.



Обратите внимание, что время полной зарядки устройства составляет не менее 8 часов (при использовании адаптера с поддержкой Quick Charge), полная зарядка от порта USB на корпусе компьютера (сила тока – 0,5 А) может занять до 40 часов.

5. Использование пауэрбанка

Для подключения мобильных устройств используйте разъемы USB Type-A и USB Type-C, расположенные на передней панели. Обратите внимание, что разъемы Lightning и micro-USB можно использовать только для подзарядки самого пауэрбанка. Режим работы разъема Type-C (на «вход» или «выход») определяется устройством автоматически.

Для быстрой зарядки iPhone используйте кабель USB Type-C – Lightning.

Для зарядки MacBook используйте фирменный кабель USB Type-C – Type-C.

Допускается одновременная зарядка двух устройств с использованием портов USB Type-A и USB Type-C (при этом суммарная мощность зарядки будет ограничена на уровне 18 Вт).

Обратите внимание: технологии быстрой зарядки могут быть недоступны при использовании некачественных кабелей.

6. Комплектация

- Внешний аккумулятор Charmast 26800
- Кабель USB/micro-USB — 2 шт.
- Кабель USB/USB Type-C
- Матерчатый чехол для хранения устройства
- Документация

7. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР