



# Набор сомелье Critiron

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** автоматический штопор с аэратором для вина и системой вакуумной закупорки бутылок

## 2. Характеристики

### ➤ Электроштопор Critiron

- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый литий-ионный
- Время полной зарядки аккумулятора: 3-4 часа
- Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Размеры электроштопора: 225 x 50 x 45 мм
- Вес электроштопора: 380 г

### ➤ Декантер Pouger

- Тип: проточный аэратор
- Размеры: 150 x 60 x 30 мм
- Вес: 40 г
- Материалы: поликарбонат, пищевой АВС-пластик

### ➤ Система закупорки бутылок EasyPump

- Размеры помпы: 160 x 80 x 35 мм
- Вес помпы: 95 г
- Количество сменных пробок в комплекте: 4
- Материалы: АВС-пластик, нержавеющая сталь

### ➤ Размеры упаковки (набор): 265 x 255 x 60 мм

- Вес в упаковке (набор): ~550 г
- Страна-разработчик: Франция/КНР
- Страна-производитель: КНР



### 3. Использование электроштопора

Для зарядки аккумулятора подключите штопор к любому адаптеру питания стандарта USB (с силой тока не менее 1 А), используя шнур, входящий в комплект.

Разъем micro-USB расположен на металлической части корпуса устройства. Перед первым использованием электроштопор рекомендуется заряжать на протяжении 5 часов. В дальнейшем процесс зарядки аккумулятора будет занимать 3-4 часа.

**Внимание:** перед использованием электроштопора необходимо очистить пробку от фольги, бумаги и полимерной пленки — для этого следует воспользоваться специальными ножницами.



Поместите электроштопор на горлышко бутылки и, крепко удерживая его в вертикальном положении, нажмите на нижнюю часть клавиши управления.



Через три-четыре секунды пробка будет извлечена автоматически.



Чтобы вытащить пробку из штопора, нажмите верхнюю часть клавиши управления для запуска механизма в обратном направлении.

Для очистки корпуса устройства воспользуйтесь мягкой сухой тканью.

**Внимание:** не погружайте устройство в воду и не помещайте его в посудомоечную машину.

#### 4. Использование аэратора

Извлеките основной блок аэратора и приемную трубку (пластиковая трубка черного цвета) из упаковки, промойте проточной водой и плотно соедините между собой.



Вставьте аэратор в горлышко бутылки. Медленно налейте вино в бокал через аэратор, как показано на иллюстрации.

После использования промойте аэратор проточной водой.

**Внимание:** не используйте для мытья химические средства с сильным запахом. Не помещайте устройство в посудомоечную машину.



## 5. Использование вакуумной системы EasyPump

Промойте любую из сменных пластиковых пробок проточной водой и плотно вставьте ее в горлышко бутылки (1).



Плотно прижмите помпу к пробке (2). Удерживая бутылку, совершайте возвратно-поступательные движения рукояти помпы до тех пор, пока не почувствуете ощутимое сопротивление. После этого сделайте еще 2-3 движения, чтобы добиться большего разрежения воздуха.

Снимите помпу (4) – вино готово к хранению. После каждого использования тщательно промывайте пластиковые пробки.

## 6. Комплектация

- Электроштопор Critiron
- Пластиковые ножницы для снятия фольги
- Проточный декантер Pourer
- Помпа EasyPump



- Сменные пластиковые пробки – 4 шт.
- Документация

7. Страна-разработчик: Франция/КНР  
Страна-производитель: КНР