

Вертикальный пылесос Xiaomi Deerma DX800S

Руководство пользователя





Характеристики

Модель: DX800S

Производитель: Deerma

Тип: вертикальный пылесос

Материал: пластик

Разрежение: 14 000 Па

Уровень шума: до 78 дБ

Скорость вращения двигателя: 38 500 об./мин.

Объем пылесборника: 0,8 л

Характеристики сети питания: 220 В, ~50 Гц

Потребляемая мощность: 600 W


Длина кабеля: 5 м

Габариты упаковки: 780 x 190 x 220 мм


Вес в упаковке: ~3500 г

Страна-производитель: КНР


Порядок использования



Для начала использования пылесоса избавьтесь от упаковки, в том числе от пластика, защищающего фильтры. Для этого выньте фильтры из циклонной системы, снимите упаковку, а затем установите фильтры вновь, как показано на рисунках 1–3.




Для использования Xiaomi Deerma DX800S для очистки напольных покрытий необходимо установить трубку-удлинитель и кольцевую насадку. Затем включить устройство при помощи единственного переключателя, расположенного на рукояти. Устройство питается от стандартной электросети с напряжением до 240 В.



⑦

Для уборки других поверхностей удобнее перевести устройство в переносной режим, подключив трубку-удлинитель и одну из комплектных насадок, а затем пристегнув ремень для переноски. Для закрепления ремня в передней части устройства используйте откидывающееся крепление.

Уход и очистка



После уборки помещения необходимо очистить циклонный контейнер и фильтры. Для этого извлеките контейнер из устройства и потяните за петлю, расположенную в верхней части контейнера. После натяжения отпустите петлю — таким образом вы сможете вытряхнуть пыль из фильтра, пока тот находится в закрытом контейнере.



Затем снимите оба фильтра и промойте контейнер под проточной водой. Разберите фильтр и промойте его внешнюю часть под проточной водой. Просушите все части пылесоса. После этого вы можете вновь собрать и использовать устройство.

Комплектация

- Пылесос Xiaomi Deerma DX800S
- Шланг-удлинитель
- Трубка-удлинитель
- Кольцевая насадка
- Щелевая насадка
- Насадка для мебели
- Малая насадка со съемной щеткой
- Щелевая насадка с выдвижной щеткой
- Ремень для переноски
- Документация