



Интерактивный глобус Oregon Scientific Adventure 2.0 AR

Руководство пользователя






1. **Тип товара:** интерактивный глобус

2. **Характеристики**

- Тип: интерактивный глобус
- Рекомендуемый возраст: от 5 лет
- Поддерживаемое ПО: Oregon Scientific SmartGlobe
- Совместимость: iOS 9.0 и последующие версии, Android 8.0 и последующие версии
- Требуемые элементы питания: батарейки AA (3 шт.)
- Размеры: 420 x 320 x 320 мм
- Вес: 2 кг
- Размеры упаковки: 430 x 330 x 330 мм
- Вес в упаковке: ~2200 г
- Страна-разработчик: США
- Страна-производитель: КНР

Вид спереди



Начало работы

В Вашем SmartGlobe™ Adventure AR используются три батарейки размера AA. Чтобы открыть крышку батарейного отсека, выверните винт под основанием с помощью монеты, а затем откройте ее, как показано на рисунке. Установите батарейки, затем установите крышку обратно на место.



Включение

Нажмите и удерживайте кнопку , пока не загорится индикаторная лампа.


Автоматическое отключение

Интеллектуальная ручка Smart Pen автоматически отключится через несколько минут, если она не используется.


Внимание

- Нельзя использовать совместно батарейки разных типов или новые и старые батарейки.
- Используйте только батарейки одного и того же или аналогичного типа.
- Батарейки следует вставлять с соблюдением правильной полярности.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.
- Удалите все батарейки при замене.
- Не выбрасывайте батарейки в огонь.
- Не перезаряжаемые батарейки нельзя перезаряжать.
- Перезаряжаемые батарейки необходимо извлечь из изделия перед зарядкой.
- Перезаряжаемые батарейки можно заряжать только под наблюдением взрослых.
- Израсходованные батарейки должны быть удалены из устройства.
- Клеммы питания не должны быть замкнуты накоротко.
- В среде, подверженной статическому разряду, устройство может работать неправильно. Для сброса настроек выньте батарейки хотя бы на 10 секунд, прежде чем снова подключить источник питания.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ** - Мелкие детали. Не для детей в возрасте младше 3-х лет.

Вид сзади



Вид снизу



Функциональные клавиши на панели действий

⏸ ПАУЗА

Нажмите на этот значок, если Вы хотите приостановить игру. Коснитесь его снова, чтобы продолжить игру.

+ ГРОМКОСТЬ -

Коснитесь [+], чтобы повысить громкость.
Коснитесь [-], чтобы понизить громкость.

🔄 ПОВТОР

Нажмите на этот значок, чтобы повторить вопрос или запрос инструкции.

Действия

Прикоснись и Узнай

Чтобы узнать о стране, коснитесь кончиком интеллектуальной ручки Smart Pen любого действия в категории «Прикоснись и Узнай» на передней панели действий (расположенной на основании), а затем используйте Smart Pen, чтобы указать на место на глобусе. Чтобы узнать больше о конкретной стране, с помощью Smart Pen коснитесь другого действия на панели действий, затем снова коснитесь страны.

ПРИКОСНИСЬ И УЗНАЙ						
Континент	Название	Столица	Население	Площадь	Валюта	История
Особенности	География	Язык	Высшая точка	Национальный гимн	Интересные факты	



Сравни

Чтобы сравнить информацию между двумя местами, коснитесь кончиком интеллектуальной ручки SmartPen действия в категории “Сравни” на нижней правой панели действий, а затем поочередно коснитесь двух стран на глобусе.

СРАВНИ

Площадь

Население

Найди

Чтобы играть в поисковую игру, коснитесь кончиком интеллектуальной ручки SmartPen действия в категории “Найди” в нижней левой панели действий. **SmartGlobe™ Adventure AR** предложит Вам найти определенные места на глобусе, и Вы должны ответить на вопросы так быстро, как только сможете. Каждое действие имеет 3 разных уровня, и для каждого уровня игрок должен правильно ответить на требуемое количество вопросов. Игроки должны ответить на вопросы в течение ограниченного времени; игра «Самое сложное задание» - это комбинация вопросов из всех других категорий.

НАЙДИ

Континенты

Страны

Столицы

Самое сложное задание

В данной таблице показано ограничение по времени для каждой игры.

Континенты	90 секунд
Страны	120 секунд
Столицы	120 секунд
Самое сложное задание	120 секунд

В данной таблице показано число правильных ответов, требуемое для продвижения игрока на более высокий уровень.


Уровень 1	1 вопрос
Уровень 2	2 вопроса
Уровень 3	3 вопроса

Установка и активация приложения Smart Globe

1. Отсканируйте QR-код, расположенный рядом или в задней нижней части упаковочной коробки ИЛИ выполните поиск “Smart Globe” в магазине Apple App Store или Google Play для загрузки приложения.
2. Откройте приложение “Smart Globe”, зарегистрируйте учетную запись и выполните вход.
3. На странице операций приложения отсканируйте активирующий QR-код на задней части основания для активации приложения Smart Globe.



Примечание: Активирующий QR-код доступен для активации приложения на пяти интеллектуальных устройствах.



Использование приложения дополненной реальности

1. После успешной установки приложения, зайдите в приложение, отметив кнопку Движущийся глобус в середине приложения и дождитесь загрузки.
2. Держите Ваше устройство на расстоянии около 30 см от глобуса и позвольте приложению сканировать глобус автоматически.
3. Чтобы начать действия, выберите значки действий в нижнем правом углу.



Местная карта

Местная карта расположена на основании устройства. Чтобы начать действие, коснитесь значков действий на панели действий, а затем коснитесь любых мест на местной карте.

Примечание: Местная карта функционирует только на русском языке, все действия на английском языке являются недействительными.

Действия на английском языке

Есть шесть действий на английском языке. Коснитесь кончиком интеллектуальной ручки SmartPen этих действий на панели действий, расположенной на основании, а затем с помощью SmartPen укажите место на глобусе.

Примечание: Действия на английском языке функционируют только с глобусом, не поддерживается местная карта.

ENGLISH		
Name	Capital	Population
Currency	Area	Language

Приложение дополненной реальности

Чтобы активировать функцию дополненной реальности, загрузите и установите приложение на смартфоне или планшетном ПК. Это приложение поддерживает как Apple iOS, так и систему Google Play Android.

Системные требования

	Мин. конфигурация	Рекомендуемая конфигурация
	iOS 8.0+	iOS 9.0+
	Объем памяти 1GB RAM 1GB	Объем памяти 2GB RAM 1GB
	iPad 4, iPhone 5s	iPhone 6, iPad Air 2 и выше
	4.5+ OpenGL ES2.0	5.0+ OpenGL ES2.0
	Объем памяти 1GB RAM 1GB	Объем памяти 2GB RAM 1GB

Очистка и техническое обслуживание

Ваш **SmartGlobe™ Adventure AR** следует регулярно проверять на наличие повреждений во избежание риска поражения электрическим током. Не используйте при наличии повреждений.

Всегда вынимайте батарейки перед очисткой. Не пытайтесь разобрать какую-либо часть изделия и используйте только мягкую сухую ткань для очистки.

Не позволяйте **SmartGlobe™ Adventure AR** или каким-либо из его частям намочнуть, и убедитесь, что Ваши руки и кончик SmartPen чистые, прежде чем касаться поверхности глобуса; в противном случае SmartPen может оказаться не в состоянии считывать информацию с глобуса.

Контактные данные

Запросы, инструкции и функции игры могут изменяться, поскольку мы продолжаем улучшать **SmartGlobe™ Adventure AR** и его пользовательский интерфейс. Мы будем рады получить Ваши комментарии и предложения и ценим Ваши отзывы. Вы можете связаться с нами по адресу info@oregonscientific.ru.

Примечание: Все данные **SmartGlobe™ Adventure AR** предназначены только в качестве справки, и не предназначены для использования в качестве источника для академических или профессиональных исследований.



-
3. **Комплектация**
 - Смарт-глобус
 - Элементы питания
 - Документация

 4. **Страна-разработчик: США**
Страна-производитель: КНР