



Компактный фонарик KeySmart Nano Torch XL

Руководство пользователя





Характеристики

Размеры (Д x \varnothing): 135 x 17 мм

Габариты упаковки: 185 x 100 x 20 мм

Вес в упаковке: 80 г

Световой поток: 120 лм

Показатель пыле- и влагопроницаемости: IP64

Страна-разработчик: США

Страна-производитель: Китай



Замена элементов питания

Питается устройство от двух батареек AAA, которые уже установлены в корпусе фонаря. **Обратите внимание! Перед началом использования фонаря необходимо удалить защитную перегородку, которая не дает фонарю начать работать в упаковке.**

Элементы питания можно поменять в любой момент и получить еще 2 часа первоклассного освещения.

Для замены элементов питания:

- 1) открутите крышку фонаря;
- 2) выньте старые батарейки;
- 3) убедитесь, что контакты ничем не загрязнены;
- 4) вставьте две батарейки типоразмера AAA в соответствии с полярностью;
- 5) закройте крышку и проверьте работоспособность.

Работа с устройством

Для включения/выключения фонаря предусмотрена всего одна кнопка на заднем торце устройства.

Для того чтобы сфокусировать/расфокусировать световой поток, двигайте головную часть фонаря.



Комплектация

- Компактный фонарик KeySmart Nano Torch XL
- Батарейки AAA — 2 шт. (уже установлены)